

## GEBRUIKSAANWIJZING Cal. U200



### Algemene informatie

- Controleer eerst of de secondewijzer in secondenstappen loopt. Is dit niet het geval, moet het horloge eerst worden opgeladen. Tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.

### MODUS VERANDEREN

- Het horloge heeft 6 functies TME- tijd, CAL- kalender, TMR- timer, CHR- stopwatch, AL1- alarm 1, AL2- alarm 2
- Druk knop M om de functies te wisselen.
- In de modus-aanduiding wordt de gekozen functie aangeduid.

### VERANDEREN VAN DE WERELDTIJDEN (keuze stad)

- Druk knop M meermaals om de modus te veranderen in TME of CAL.
- Druk knop A of knop B meermaals om de naam van een stad in het digitale display B te kiezen. De tijd of de kalender van de gekozen stad wordt in het digitale display A weergegeven.

### HANDMATIG INSTELLEN VAN DE TIJD (TME)

- Instellen van de plaatselijke analoge tijd
- Wacht tot de secondewijzer op 0 staat, trek dan de kroon uit op 4 uur.
  - Door de kroon links – of rechtsom te draaien, wordt de tijd ingesteld.
  - Druk de kroon weer terug in de basispositie als het tijdsignaal van b.v. de radio of de tv 0 seconden weergeeft.

### INSTELLEN VAN DE TIJD VAN HET DIGITALE DISPLAY A

- Druk knop M meermaals om de modus op TME te zetten.
- Druk knop A of knop B meermaals om een stad te kiezen.
- Druk knop B zolang tot de zomertijdaanduiding (SMT) begint te knipperen.
- Druk knop A om een keuze te maken tussen ON of OFF.
- Druk knop B om de keuze te bevestigen en ga door naar de volgende stap.
- Druk knop A meermaals om de knipperende positie (seconden) in te stellen.
- Druk knop A als de secondewijzer van het tijdsignaal op 0 springt.
- De positie verandert voortdurend als knop A wordt gedrukt, en de minuten en het uur worden ingesteld.

- Druk knop B om de keuze te bevestigen en stel de volgende positie in.
- Druk knop A om een keuze te maken tussen de 12-uur tijdaanduiding (12H) of de 24-uur tijdaanduiding (24H). Bij de 12-uur tijdaanduiding verschijnt 's morgens de aanduiding AM (A) en 's middags de aanduiding PM (P).
- Druk knop B om de keuze te bevestigen.

#### **HANDMATIG INSTELLEN VAN DE KALENDER (CAL)**

- Druk knop M meermaals om de modus op CAL te zetten.
  - Druk knop B zolang tot de maandaanduiding begint te knippen.
  - Druk knop A meermaals om de knipperende positie in te stellen.
  - Druk knop B om de keuze te bevestigen en stel de volgende positie in (datum).
  - Druk knop A meermaals om de knipperende positie in te stellen.
  - Druk knop B om de keuze te bevestigen en stel de volgende positie in (jaar).
  - Druk knop A meermaals om de knipperende positie in te stellen.
- Het jaar kan van 2007 tot 2099 worden ingesteld.
- De weekdag wordt automatisch met de datum weergegeven.

#### **TIMER INSTELLEN (TMR)**

**De timer kan van 1 minuut t/m 99 minuten worden ingesteld. Na afloop van de tijd klinkt 5 seconden een alarmtoon.**

- Druk knop M meermaals om de modus op TMR te zetten.
- Druk knop B meermaals om de tijd van de timer in te stellen.

#### **GEBRUIK VAN DE TIMER (TMR)**

- Druk knop A om de timer te starten.
- Een signaaltoon bevestigt het starten.  
Display B geeft ON aan.
- Door nogmaals op knop A te drukken wordt de timer gestopt.  
Display B geeft de ingestelde tijd van de timer weer.
- Druk knop B als de timer loopt voor een "flyback".
- De timer springt terug naar de instelling en start automatisch opnieuw.
- Druk knop B bei gestopte timer, wordt naar de ingestelde timertijd teruggedeschakeld.

**De gestarte meting loopt ook door bij een wisseling van de functie.**

**De ingeschakelde timer wordt door een symbool (klokje) in display A aangeduid.**

#### **GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF (CHR)**

**De chronograaf kan de tijd meten van 23 uur, 59 min. en 59,99 seconden.**

- Druk knop M meermaals om de modus op CHR te zetten.
  - Druk knop A om de meting te starten en te stoppen. Een signaaltoon bevestigt de keuze.
  - Druk knop B bij lopende tijdmeting, geeft het display A voor ongeveer 10 sec. de tussentijd aan.
- Display B geeft ON aan.
- Druk knop B wanneer de meting is gestopt, dan wordt de chronograaf op nul gezet.

**De gestarte meting loopt ook door bij een wisseling van de functie.**

**De ingeschakelde chronograaf wordt door een symbool (sprinter) in display A aangeduid.**

#### **ALARM INSTELLEN (AL-1 ; AL-2)**

- Druk knop M meermaals om de modus op AL-1 of AL-2 te zetten.
  - Trek de kroon uit in de tweede positie.
- Het display B geeft de stad en het display A de ingestelde alarmtijd, alsook ON of OFF aan.
- Druk knop A, om het alarm op ON of OFF te zetten.
  - Druk knop B tot de stad in in display B knippert.
  - Druk knop A meermaals om de stad in te stellen.
  - Druk knop B om het uur in te stellen (knippert in display A).
  - Druk knop A meermaals om het uur in te stellen.
  - Druk knop B om de minuten in te stellen (knippert in display A).
  - Druk knop A meermaals om de minuten in te stellen.

#### **STROOMSPAARFUNCTIE**

- Licht het horloge langer dan 30 minuten in het donker wordt de display-aanduiding uitgeschakeld.
- Uur- en minuten aanduiding lopen normaal door.  
Zodra het horloge weer aan het licht komt, lopen de wijzers naar de juiste tijd en de displayaanduiding wordt weer geactiveerd.

#### **WAARSCHUWING**

- De secondewijzer springt in een rhytmus van 2 seconden: de accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig.
  - De secondewijzer loopt naar de 12:00 positie en stopt, het horloge blijft stilstaan
- De secondewijzer loopt pas weer, wanneer het horloge weer voldoende is opgeladen.

---

### **CITIZEN WATCH EUROPE GMBH**

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe, Tel.: +49 (0) 40 73462-0 [www.citizenwatch.nl](http://www.citizenwatch.nl)

**TIJD OM OP TE LADEN:**

Van stilstand tot gehele oplading :  
Binnenverlichting 30 W , 20 cm afstand = 7,5 uur  
Daglicht = 2,5 uur

Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd dan heeft het altijd voldoende energie.  
Is het horloge geheel opgeladen heeft het een gangreserve van 8 maanden.  
Twee seconden intervalbeweging tot stoppen: ongeveer 4 dagen.

**Functies:**

- Eco-Drive
- Stroomspaarfunctie
- Waarschuwingsfunctie indien onvoldoende opgeladen
- Wereldtijdfunctie voor 30 steden
- Zomertijd ON/OFF
- Eeuwigdurende kalender (tot 31 december 2099)
- Alarm [AL1] / [AL2]
- Chronograaf
- Timer

**Meer informatie ontleemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.**