

## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. H461\_H466 (Kurzform)



### GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

• Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, der Sekundenzeiger läuft auf 12:00 vor.

**Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Sekundärbatterie zunächst geladen werden, da eine absolute Entladung vorliegt.**

Ladezeit: ca. 13 Std. bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.

• Drücken Sie Knopf A und B gleichzeitig.

• Stellen Sie den Sekunden- und Minutenzeiger auf 12:00/24:00.

Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor- und durch Linksdrehung zurückgestellt.

Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.

• Drücken Sie die Krone in die 1. Position zur Einstellung des Datum und der Stundenzeiger-Nullstellung. Durch Rechtsdrehung wird der Stundenzeiger verstellt. Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen des Zeigers aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden. Alle zwei Umdrehungen (24Std.) des Stundenzeigers wird das Datum weiter geschaltet. Der Stundenzeiger muss auf 12:00 gestellt werden, das Datum mittig zwischen den 31. und 1.

• Drücken Sie die Krone in die Grundposition, die Nullstellung ist abgeschlossen.

• Führen Sie den manuellen Empfang des Funksignales aus oder stellen Sie die Uhr manuell ein.

#### Hinweis:

- Wird zur Nullstellung des Stundenzeigers und des Datums die Krone nicht in die 1.Position sondern in die Grundposition gedrückt, muss die Grundeinstellung wiederholt und auch bei korrekter Zeigerstellung eine erneute Einstellung vorgenommen werden.

### MANUELLER FUNKEMPFANG

• Drücken Sie Knopf A für ca. 2 Sekunden. Der Sekundenzeiger läuft auf die "RX" Position. Caliber H461 die Rückseite des Sekundenzeigers zeigt auf "RX". Legen Sie die Uhr so ab, dass die 9:00 Position in Richtung Frankfurt zeigt. Der Sekundenzeiger wird auf die Position H; M oder L laufen und die Empfangsqualität anzeigen.

H= hoch; M= mittel; L= schwacher Empfang. Nach dem Empfang läuft der Sekundenzeiger in Sekundenschritten weiter.

### AUTOMATISCHER FUNKEMPFANG

Die Uhr verarbeitet das Funksignal automatisch um 3:00 und 4:00 sowie nach einem Stillstand der Uhr und erneuter Aufladung der Sekundärbatterie.

### ABRUF DER FUNKEMPFANGS-QUALITÄT

Die Uhr befindet sich in der Funktion Uhrzeitanzeige.

• Drücken Sie kurz Knopf A. Der Sekundenzeiger wird auf die Position H; M; L oder NO laufen und die Empfangsqualität anzeigen. H= hoch; M= mittel; L= schwacher Empfang; NO= kein Empfang

### **UHRZEIT UND DATUM MANUELL EINSTELLEN**

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, der Sekundenzeiger läuft auf 12:00 vor.  
Falls der Sekundenzeiger nicht auf 12:00 läuft, muss die Grundeinstellung wiederholt werden.
- Stellen Sie den Minuten- und Stundenzeiger auf die gewünschte Zeit. Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt. Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden. Das Datum schaltet alle 24 Stunden weiter. Nicht existente Daten z.B. 31. oder 29. werden für die entsprechenden Monate übersprungen.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, die Einstellung ist abgeschlossen.

### **MONAT UND SCHALTJAHR EINSTELLEN**

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position zur Einstellung von Monat und Schaltjahr. Durch Drehung der Krone wird der Sekundenzeiger verstellt. Die Position des Sekundenzeigers zeigt den Monat und die Jahre nach dem Schaltjahr an. Für November 2003 z.B. die 58 Minuten - Position = 11:00 für November und 3 Minuten für das 3. Jahr nach dem Schaltjahr.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, die Einstellung ist abgeschlossen.

### **ZEITZONEN EINSTELLEN**

- Die Krone befindet sich in der Position 0, der Normalposition.
- Drücken Sie Knopf B. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position  $\pm 0$  und zeigt damit an, dass die Uhr in der Zeitzoneneinstellung ist.
- Drehen Sie die Krone vor oder zurück, um die Zeit stundenweise zu verstellen.
- Schnelle Drehung der Krone löst ein automatisches Laufen des Stundenzeigers aus. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position "SET" und zeigt damit an, dass die Uhr eine abweichende Zeitzone zur Funkzeit hat.
- Drücken Sie Knopf B, das Einstellen der Zeitzone ist abgeschlossen.

### **ABRUF DER ZEITZONEN EINSTELLUNG**

Die Uhr befindet sich in der Funktion Uhrzeitanzeige.

- Drücken Sie kurz Knopf B. Der Sekundenzeiger wird auf die Position  $\pm 0$  oder auf die Position "SET" laufen.  
 $\pm 0$  = Standardzeit; SET = Zeitzone abweichend zur Funkzeit eingestellt.

### **WARNANZEIGE:**

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus: Laden der Sekundärbatterie ist erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

### **STROMSPARMODUS:**

- Nach einer Woche ohne Licht schaltet die Uhr in die Sparfunktion. Alle Zeiger stoppen bei 12:00. Das Datum stoppt zwischen der letzten Datumschaltung. Das Funksignal wird täglich automatisch empfangen.
- Wenn die Uhr Licht ausgesetzt wird, stellt sich die Zeit automatisch ein.

### **LADEZEITEN:**

Wenn die Uhr steht bis zum automatischen Empfang des Funksignales.

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm Abst. = 45 Stunden

Tageslicht im Freien = 13 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Gangreserve von 6 Monaten.

Dunkelgangreserve bei aktiver Energiesparschaltung 2 Jahre.

### **Funktionen:**

Zeit: Stunde, Minute, Sekunde

Datum: Datum voll programmiert

Gangreserve: 2 Jahre (mit Energiesparfunktion)

6 Monate (ohne Energiesparfunktion)

### **Zusatzfunktionen:**

- Automatischer Funkempfang
- Anzeige letzter Funkempfang
- Zeitzonen abweichend zur Funkzeit einstellbar

**Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.**

---

## **CITIZEN WATCH EUROPE GMBH**

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe, Tel.: +49 (0) 40 73462-0 [www.citizenwatch.de](http://www.citizenwatch.de)