

SEIKO Nederland B.V.



Pulsar Analog Worldtimer, Alarm
en Chronograaf N94J

DEMONSTRATIEKAART

PULSAR

PULSAR ANALOOG WORLDTIMER, ALARM EN CHRONOGRAAF N94J

Functies: tijd, datum, wereldtijd, alarm, chronograaf



TIJD INSTELLEN

1. Draai met de kroon de functie-aanduiding naar "W.T.".

2. Trek de kroon uit tot aan de tweede klik.

3. Druk op knop A of knop B om de centrale wijzer op Parijs/Rome (Nederlandse tijd) te zetten.

4. Druk de kroon terug in de normale stand.

5. Draai met de kroon de functie-aanduiding naar "TIME".

6. Trek de kroon uit tot de tweede klik.

7. Druk knop A of knop B in om de uur- en minuutwijzer in te stellen op de juiste tijd. (Iet op of de tijd vóór de middag of na de middag is)

8. Druk de kroon terug in de normale stand.

DATUM INSTELLEN

1. Draai met de kroon de functie-aanduiding naar "TIME".

2. Trek de kroon uit tot de eerste klik.

3. Druk op knop A of knop B om de centrale wijzer op de locale datum te zetten.

4. Druk de kroon terug in de normale stand.

ALARM

Alarm instellen:

1. Draai met de kroon de functie-aanduiding naar "((=SET))".

2. Trek de kroon uit tot aan de tweede klik.

3. Druk knop A of knop B in om de uur- en minuutwijzer in te stellen.

4. Druk de kroon terug in de normale stand.

Alarm aan/alarm uit:

Draai met de kroon de functie-aanduiding naar "TIME(((=)))".

— Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 15 seconden.

— Het alarmstignaal kan gestopt worden door knop A of knop B in te drukken of de functie-aanduiding te veranderen.

CHRONOGRAAF

Draai met de kroon de functie-aanduiding naar "CHRONO".

Standaardmeting

Knop A : starten

Knop A : stoppen

Knop B : op nul zetten

Tussentijd meting

Knop A : starten

Knop B : tussentijdmeting

Knop B : vrijgeven tussentijd

Knop B : op nul zetten

WERELDTIJDEN

1. Zet de functie-aanduiding op "W.T.".

2. Druk knop A of knop B in. De uur- en minuutwijzers bewegen om de tijd van de stad aan te geven die geselecteerd is.

INSTELLEN VAN ZOMERTIJD

1. Draai met de kroon de functie-aanduiding naar "W.T.".

2. Druk op knop A of knop B om de centrale wijzer op PAR/ROM te zetten.

3. Trek de kroon uit tot de tweede klik.

4. Druk op knop A om een tijdzone verder te zetten, de centrale wijzer wijst nu "CAI" aan.

5. Druk de kroon terug in de normale stand.

6. Draai met de kroon de functie-aanduiding naar "TIME".

7. De zomertijd is nu zichtbaar voor onze tijdzone (PAR/ROM).

(voor alle andere wereldtijden is hiermee tevens de zomertijd ingesteld)

WIJZERS OP NUL ZETTEN

(na batterijwisseling)

1. Draai met de kroon de functie-aanduiding naar "O-".

2. Trek de kroon uit tot aan de eerste klik.

3. Druk op knop A of knop B om de centrale wijzer en de 1/10 secondewijzer op de 12-uurspositie te zetten.

4. Trek de kroon uit tot de tweede klik.

5. Druk op knop A of knop B om de uur- en minuutwijzer en AM/PM wijzer op de 12-uurspositie te zetten.

6. Druk de kroon terug in de normale stand.

Note: Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing.

Cumulatief verstreken tijdmeting

Knop A : starten

Knop A : stoppen

Knop B : op nul zetten

Meting van twee deelnemers

Knop A : starten

Knop B : eindtijd van de eerste deelnemer

Knop A : als de tweede deelnemer eindigt

Knop B : eindtijd van de tweede deelnemer

Knop B : op nul zetten

Knop B : op nul zetten