

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C460 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Ziehen Sie die Krone heraus.
- Halten Sie die Knöpfe A, B und C drei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, dann lassen Sie diese los. Alle Digitalsegmente werden angezeigt.
- Drücken Sie die Krone zurück.
- Nach der Grundeinstellung müssen die Analogzeit, die Digitalzeit und das Datum eingestellt werden.

DIGITAL - UHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie die Modus-Anzeige auf den Zeitmodus TME.
- Drücken Sie Knopf B und wählen Sie einen Städtecode für Ihre Zeitzone aus. z.B. Paris oder Rom.
- Drücken Sie Knopf B und halten Sie diesen für 3 Sekunden zum Umschalten in die Einstellfunktion. Sommer und On/Off werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A zum Ein- oder Ausschalten der Sommerzeit. Drücken Sie Knopf B, die Sekunden blinken.
- Drücken Sie Knopf A zum Nullstellen der Sekunden.
- Drücken Sie Knopf B, die Minuten blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Minuten vorzustellen.
- Für schnelles Vorstellen halten Sie Knopf A gedrückt.**
- Drücken Sie Knopf B, die Stunden blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Stunden einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, die 12Std. oder 24Std. Anzeige blinkt. Drücken Sie Knopf A, um den 12Std. oder 24Std. Zeitmodus zu wählen.
- Drücken Sie Knopf B oder M, die Zeiteinstellung ist abgeschlossen.

Wichtiger Hinweis:

Alle anderen Städte werden automatisch angepasst, wenn für eine Stadt die korrekte Zeit eingestellt wird.

ANALOG - UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die Position Zeigerstellung, wenn der Sekundenzeiger auf 12:00 zeigt. Durch Drehen der Krone werden die Zeiger entsprechend verstellt.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, wenn die Digital-Sekundenanzeige 00 zeigt.

KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie die Modus-Anzeige auf CAL.
- Drücken Sie Knopf B und wählen Sie einen Städtecode für Ihre Zeitzone aus. z.B. Paris oder Rom.
- Drücken Sie Knopf B und halten Sie diesen für 3 Sekunden zum Umschalten in die Einstellfunktion. Die Monatsanzeige blinkt.

- Drücken Sie Knopf A, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Datum blinkt. Drücken Sie Knopf A, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Jahr blinkt. Drücken Sie Knopf A, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B oder M, die Kalendereinstellung ist abgeschlossen.
- Drücken und Halten Sie Knopf A für 3 Sekunden. Die Anzeige wechselt zwischen Stadtname und Wochentag.

ALARME (AL-1, AL-2) EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie die Modus-Anzeige auf AL-1 oder AL-2.
- Drücken Sie Knopf B und wählen Sie einen Städtecode für Ihre Zeitzone aus. z.B. Paris oder Rom.
- Drücken Sie Knopf B und halten Sie diesen für 3 Sekunden zum Umschalten in die Einstellfunktion. Die Stundenanzeige blinkt.
- Drücken Sie Knopf A zum Einstellen der Stunde.
- Drücken Sie Knopf B, die Minuten blinken.
- Drücken Sie Knopf A zum Einstellen der Minuten.
- Drücken Sie Knopf B oder M und schließen die Einstellung ab.
- Drücken Sie Knopf A im Alarmmodus, der Alarm wird an/aus geschaltet.
- Alarm 2 wird in gleicher Weise wie Alarm 1 eingestellt.

Wenn der Alarm ertönt, können Sie diesen durch Drücken eines beliebigen Knopfes abstellen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten die Modusanzeige auf CHR.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
- Während die Stoppuhr läuft, drücken Sie Knopf B, um die Zwischenzeit zu messen. Das Display zeigt nun für 10 Sekunden die gestoppte Zeit an, während intern die laufende Zeit weiter gemessen wird. Nach 10 Sekunden nimmt das Display die Anzeige der laufend gemessenen Zeit wieder auf und läuft weiter, bis durch Drücken des Knopfes B erneut eine Zwischenzeit gemessen wird oder mit Knopf A die Messung gestoppt wird.
- Drücken Sie Knopf B zur Nullstellung des Chronographen.

VERWENDUNG DES TIMER

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie die Modus-Anzeige auf Timer TMR.
- Drücken Sie Knopf B, um die Minuten auf die gewünschte Zeit zu stellen.
- Drücken Sie Knopf A, um den Countdown zu starten oder zu stoppen.
- Drücken Sie Knopf B, um auf die eingestellte Countdownzeit zurückzustellen. Wenn der Knopf B während des Countdowns gedrückt wird, wird der Timer auf die eingestellte Zeit zurückgeschaltet und der Countdown erneut gestartet.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.