

6320 簡易操作ガイド

各部の名称



・モデルによってデザインが異なります。

時刻と曜表示を合わせる

1. 秒針が 0 秒を指しているときに、りゅうずの位置を ② にする
秒針が止まります。
2. りゅうずを右に回して、時刻と曜表示を合わせる
 - ・ 4 ～ 5 分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
 - ・ 曜日表示の切り替わりに注意し、午前 / 午後を正しく合わせてください。
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を ① にして、終了する

日表示を合わせる

- ・ 時計が午後 9 時～午前 0 時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
- ・ この時計は、3 月、5 月、7 月、10 月、12 月の各 1 日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を ① にする
2. りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
3. りゅうずの位置を ② にして、終了する

月齢表示を合わせる

1. りゅうずの位置を ① にする
2. りゅうずを右に回して、月齢表示を合わせる

・ 月齢は新聞などを参考にします。

新月 月齢 0 (大潮)	上弦 月齢 約 7 (小潮)	満月 月齢 約 15 (大潮)	下弦 月齢 約 22 (小潮)

- ・ 月齢表示は目安としてご利用ください。
- ・ モデルによって表示が異なる場合があります。
- ・ 新月や満月のときは、より正確に合わせることができます。

3. りゅうずの位置を ② にして、終了する