

1950 簡易操作ガイド

• 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  1950 取扱説明書

各部の名称



• モデルによってデザインが異なります。

時刻を合わせる

1. 秒針が 0 秒を指しているときに、りゅうずを引く
秒針が止まります。
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
• 4 ～ 5 分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、
より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせてりゅうずを押し込む
秒針が動きはじめます。