



対象年齢7才以上

取扱説明書

ZERO TWO

©本橋あきよし・東映アニメーション

デジモンアドベンチャー02 ゲーム付ウォッチ

ゲームを始めるまえに、この取扱説明書を必ずご覧ください。

★ ゲーム画面&ボタンの説明

チョコレート スコア



デジモン

Aボタン

押下 (左へ移動)

Bボタン

押下 (右へ移動)

スタートボタン

モードボタン

★ アラーム及び時刻の設定方法

■ A、Bボタンを同時に押すと「アラーム設定モード」になり、続いてAボタンを押すと「現在時刻設定モード」になります。時刻の設定は、それぞれつぎの手順で行います。

- (1) Bボタンで「時」または「分」を選びます。
- (2) モードボタンで時刻の調節をします。
- (3) Aボタンを押すと時計モードに戻ります。

(※時計モードでBボタンを押すと、現在設定されているアラーム時刻を確認できます。)

■ Bボタンを押しながらモードボタンを押すたびに、サウンドON/OFFが切り替わります。

※・・・アラームの音が鳴ります。
月・・・一時間ごとに時報がなります。

★ ゲームの遊び方

- (1) モードボタンでゲームレベルを選びます。
GAME A: やさしい
GAME B: むずかしい
- (2) スタートボタンを押すとゲームが開始します。
- (3) キミはデジモンを左右にコントロールして、次々と落ちてくる物をゲットしよう。1枚ゲットするたびに1点獲得、時々現れるデジメンタルを取ると5点獲得だ。
- (4) 落下物をゲットしどこねるとミスとなり、3回のミスでゲームオーバーだ。

△ 注意

保護者の方へ必ずお読みください。

- 取扱説明書は必ずお読みになり大切に保管してください。
- 小さな部品がありますので、口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。ボタン電池は飲み込むと危険です。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は時計店などで交換してください。
- 取りはずした絶縁シートは、お時間が経って飲み込まないようにご注意ください。
- 直射日光に当たる場所に置かないでください。
- ながたり、ぶついたり落としたりなどの乱暴な扱いをしないでください。

＝使用上の注意＝

- 最初に使用する際は絶縁シートをぬいてから使用してください。
- この時計は防水処理されておりません。水に濡らさないよう注意してください。

SLYTROMIC

W R I S T W A T C H
G A M E S
D A T A B A S E

＜お客様へ＞
この商品についてお気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。
バンプレストサービスセンター
千葉県船橋市船橋1223-1ヒアゲビル 5F 〒273-0002
☎ 047-366-4610
※毎日10時～18時
※お問い合わせは、お気軽にメールでも構いません。