

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 6850 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung)

- Drücken Sie Knopf M, um den Modus-Zeiger auf 0 Position einzustellen. Stunden-, Minuten-, Sekunden-, 24Std.- und Funktionszeiger laufen auf die 12:00 Position. Wenn diese Zeiger nicht auf die 12:00 Position laufen, ist eine Einstellung wie folgt notwendig:
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf die 12:00 Position einzustellen. Durch Drücken und Halten sorgen Sie für einen schnellen Vorlauf.
- Drücken Sie Knopf B, um den Funktionszeiger auf die 12:00 Position einzustellen.
- Drücken Sie Knopf C, um den Stunden-, Minuten- und 24Std. Zeiger auf die 12:00 Position einzustellen.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition zurück.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie den Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf TME.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit vorzustellen oder Knopf C, um die Zeit zurückzustellen. Beachten Sie die 24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition zurück.

KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf CAL.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um das Datum einzustellen. Datumanzeige erfolgt über den Sekundenzeiger.
- Stellen Sie durch Drücken des Knopfes B den Monat ein. Monatsanzeige erfolgt durch den Funktionszeiger.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition zurück.

TERMINALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf AL-1.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit vorzustellen, oder Knopf C, um die Zeit zurückzustellen. Durch die Zeitverstellung ist der Alarm automatisch eingeschaltet.
- Durch Drücken des Knopfes A wird der Alarm abgestellt.

TAGESALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf AL-2.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit vorzustellen oder Knopf C, um die Zeit zurückzustellen. Der Alarm wird automatisch eingeschaltet.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm-Ton auszuwählen oder ausschalten.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf CHR.
 - Drücken Sie Knopf A zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.
 - Drücken Sie Knopf C bei laufender Stoppuhr zum Ablesen einer Zwischenzeit.
 - Drücken Sie Knopf C bei gestopptem Chronographen zur Nullstellung.
- Die Anzeige der 1/20 Sekunden kann auf der Minutenanzeige nach einer Messung von einer Minute durch Drücken und Halten des Knopfes B erreicht werden.

GEBRAUCH DES TIMERS

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf TMR.
- Drücken Sie Knopf B und stellen Sie die gewünschten Minuten mit dem Funktionszeiger ein.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten und Stoppen des Timers.
- Drücken Sie Knopf C bei gestopptem Timer zur Rückstellung.
- Durch Drücken von Knopf C während des Countdowns schalten Sie in die Ausgangsstellung zurück und starten neu.

DUAL-ZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Modus-Zeiger auf L-TM.
- Ziehen Sie den Knopf M eine Stufe heraus.
- Stellen Sie die Zeit auf die gleiche Weise ein wie bei einer normalen Einstellung der Zeit. Die Zeit läuft stundenweise vor oder zurück.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition.

Funktionen:

- Termin Alarm
- Tages Alarm
- Stoppuhr: max.90 Min, 1/20 Sek.
- drehbare Lünette

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.