

# ASTRONAUT-WATCH

**Cal. 6M23**  
(SHQ...)

## MET

### TIJDSAANDUIDING

Uren-, minuten-, seconden- en 24-uurs wijzers.

### DATUMAANDUIDING

Datum is aangegeven in cijfers, en maand wordt aangegeven door uren- en minutenwijzers.

### ALARM

Kan per vierentwintig uur ingesteld worden.

### DUBBELE TIJDSAANDUIDING

Tijd in andere tijdzone kan ingesteld worden.

### CHRONOGRAAF

Kan tot 31 dagen, 23 uur, 59 minuten en 59 seconden meten in tienden van seconden voor het eerste uur, en in seconden voor de tijd daarna.

### NULINSTELLING

Met de "CHRONO Ø MATCH" kunnen uren-, minuten- en secondenwijzer in twaalfuurspositie gesteld worden, en datumaanduiding naar het midden van het datumvenster verplaatst worden.

## NULINSTELLING



- CROWN "1"** : 1. Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "CHRONO Ø MATCH" te zetten.  
2. Trek uit.

- BUTTON "A"** : Druk in om bij te stellen wijzer of datum te selecteren:

Secondenwijzer → Minutenwijzer



Datum ← Urenwijzer



- De gekozen wijzer draait 60 graden met de klok mee, en keert dan terug naar zijn oorspronkelijke positie. Datum schuift een dag op, en springt terug op "1" wanneer geselecteerd.

### BUTTON "A"

24-uurswijzer

Secondenwijzer

### BUTTON "B"

- BUTTON "B"** : Druk in om geselecteerde wijzer op twaalfuurspositie te zetten, of datum "1" in het midden van het datumvenster te zetten.

- Wijzers en datum verspringen snel wanneer knop ingedrukt blijft.

- CROWN "1"** : Druk terug in NORMALE POSITIE.

## TIJDSAANDUIDING



### Het instellen van de juiste tijd

- CROWN "1"** : 1. Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER naar "TIME" of "ALARM ON" te verzetten.  
2. Trek uit.

- BUTTON "A"** : Druk herhaalde malen in om minutenwijzer in te stellen.\*\*

- BUTTON "B"** : Druk herhaalde malen in om urenwijzer in te stellen.\*\*

- CROWN "1"** : Druk terug naar NORMALE POSITIE.

## DATUMAANDUIDING



- Datum wordt aangegeven in cijfers, en maand wordt aangegeven door de urenindicator waar uren- en minutenwijzer op staan. De secondenwijzer geeft het aantal jaren aan dat verstreken is sinds het laatste schrikkeljaar.

**Bijv.:** 6 augustus 1992 (schrikkeljaar)

Schrikkeljaar aanduiding: L.Y. (= Leap Year)



### Het instellen van de Datumaanduiding

- CROWN "1"** : 1. Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "CALENDAR" te zetten.  
2. Trek uit.

- BUTTON "A"** : 1. Druk herhaalde malen in om schrikkeljaaraanduiding in te stellen.\*\*

- Wanneer uren- en minutenwijzer voorbij twaalf gaan, springt de secondenwijzer naar de volgende schrikkeljaaraanduiding.

2. Druk herhaalde malen in om uren- en minutenwijzers naar de gewenste maand te verzetten.\*\*

- BUTTON "B"** : Druk herhaalde malen in om gewenste datum in te stellen.

- Datum verschuift snel wanneer knop ingedrukt blijft.

- CROWN "1"** : Druk terug naar NORMALE POSITIE.

\*\* Wijzer verspringt snel wanneer knop ingedrukt blijft.

**SEIKO**