

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 0580 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung)

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.
- Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf die 12:00 Position einzustellen. Durch Drücken und Halten sorgen Sie für einen schnellen Vorlauf.
- Drücken Sie Knopf B, um den 1/20 Sekundenzeiger auf die 12:00 Position einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn der Sekundenzeiger auf 12:00 zeigt.
- Drehen Sie die Krone, um Stunde und Minuten einzustellen. Beachten Sie für die Datumumstellung um 24:00.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

KALENDER EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Drehen Sie die Krone links herum zur Datumeinstellung.
- Drehen Sie die Krone rechts herum zur Einstellung der Alarmzeit.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

ALARM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Drehen Sie die Krone rechts herum zur Einstellung der Alarmzeit.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.
- Ziehen Sie Knopf C heraus zum Aktivieren des Alarms.
- Drücken Sie Knopf C in die Grundposition, ist der Alarm abgestellt. Achtung: Der Alarm arbeitet im 12 Std. System.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Der Chronograph ermöglicht eine Zeitmessung über 12 Stunden in 1/20 Sekundeneinheiten. Der 1/20 Sekundenzeiger läuft für 30 Sekunden und stoppt dann in der Nullposition.
- Drücken Sie Knopf B, zur Umschaltung in den CHR Modus.
 - Drücken Sie Knopf A, zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.

Wird die Zeitmessung gestoppt, bewegt sich der 20. Sekundenzeiger auf die gestoppten 1/20 Sekunden.
• Drücken Sie Knopf B bei gestopptem Chronographen zur Nullstellung.

Funktionen:

- Zeit 12Std. Anzeige
- Datum
- Alarm/12Std. System
- Stoppuhr Sekunden/Minuten bis 12 Std.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.