

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 305 307 309 314 315 358 364 388

Seite 2

Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schwimm-tauchen, Tauchen, Schnörcheln, usw.	Geräte-tauchen
A*	—	Nein	Nein	Nein	Nein
B	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
C**	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
D***	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
E****	200M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

*Diese Uhr ist nicht wasserdicht, so daß darauf geachtet werden muß, daß weder Schweiß noch Wasser auf die Uhr gelangt.

**50M WATER RESISTANT Modelle gestatten keine Betätigung der Knöpfe unter Wasser.

***100M WATER RESISTANT Modelle gestatten eine Betätigung der Knöpfe unter Wasser (ausgenommen versenkte Knöpfe). Nach der Verwendung in Salzwasser, die Armbanduhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.

****200M WATER RESISTANT Modelle können auch für das Gerätetauchen verwendet werden (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 15 Sekunden pro Monat

Anzeigekapazität:

• Normalzeitanzeige

Analog: Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger

Digital: Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (vormittags/nachmittags), Monat,

Datum, Wochentag

Zeitsystem: 12-Stunden- oder 24-Stunden-System (umschaltbar)

Kalender: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar

• Stoppuhrfunktion

Meßkapazität: 59 Minuten und 59,9 Sekunden (Modul. Nr. 305, 307, 309, 314, 315, 358)

59 Minuten und 59,99 Sekunden (Modul. Nr. 364, 388)

Meßfeinheit: 1/10 Sekunde (Modul. Nr. 305, 307, 309, 314, 315, 358)

1/100 Sekunde (Modul. Nr. 364, 388)

Meßverfahren: Normalzeit, Nettozeit

• Täglicher Alarm

• Stündliches Zeitsignal

• Zweite Zeitzone

- Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, sollte die Dichtung regelmäßig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
- Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von einem Kundendienst überholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschädigung der elektronischen Teile im Gehäuseinneren führen könnte.
- Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.
- Diese Armbanduhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßsicherheit auf: trotzdem sollten harte Stöße (z.B. Fallenlassen, Kampfsport usw.) vermieden werden.
- Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band einschieben können.
- Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder Seifenwasserlösung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungsmittel (wie Benzin, Farbenverdünner, Reinigungsspray usw.) verwenden, da anderenfalls die Oberfläche beschädigt werden könnte.
- Vergoldete Oberflächen sollten regelmäßig mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Verfärbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen.
- Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Die Armbanduhr vor starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderenfalls durch chemische Reaktionen die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden könnten.

Batterie:	Modul. Nr.	Itterietyp	Batterie-Lebensdauer*
	305	Nr. 396	Etwa 15 Monate
	307/314/315/364/388	Nr. 370/SR920W	Etwa 2 Jahre
	309	Nr. 392/SR1120W	Etwa 2 Jahre
	358	Nr. SR927W	Etwa 2 Jahre

* Bei 20 Sekunden Alarm pro Tag.

HINWEIS: Durch Fehlbedienung der Bedienungsknöpfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.

Casio GmbH Deutschland Garantie

nur gültig in der Bundesrepublik Deutschland

Für alle Uhren der Marke CASIO übernimmt der Hersteller eine Garantie von einem Jahr. Diese Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt nur für Materialfehler sowie Verarbeitungsfehler bei der Herstellung.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung an Bändern, Gläsern und Gehäusen entstehen. Batterien sind grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie gilt nur für Uhren, die mit einem ordnungsgemäß ausgestellten Garantieschein oder Kaufbeleg "frei" an uns eingesandt werden. Einsendung erfolgt auf Risiko des Absenders. Wir

behalten uns vor, Modelle, die nicht mehr in der Produktion sind, gegen ein gleichwertiges auszutauschen.

Einstell- und Servicearbeiten, die nicht unter die Garantie fallen, werden gesondert berechnet.

Diese Garantie schränkt die Herstellergarantie nicht ein.

Bitte senden Sie Reparaturen an:

CASIO Computer Co., G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt