

## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. H500 (Kurzform)



- Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft.

**Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden.**

**Ladezeit: ca. 2 Stunden bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.**

### UHRZEIT EINSTELLEN

Wenn die Uhr mit einer verschraubten Krone ausgestattet ist, lösen Sie die Verschraubung durch Linksdrehung der Krone.

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn der Sekundenzeiger die 12:00 Position erreicht hat.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor- und durch Linksdrehung zurückgestellt.
- Beachten Sie die korrekte Einstellung im 24 Stunden-System mit der Datumumstellung.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

### DATUM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird das Datum vorgestellt.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

**Die Datumanzeige arbeitet mit 31 Tagen, das heißt, an Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Korrektur erfolgen.**

### GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

Der Chronograph ermöglicht eine Zeitmessung über 59 Minuten, 59 Sekunden in 1 Sekundeneinheiten.

Nach Ablauf von 60 Minuten stoppt der Sekundenzeiger.

- Drücken Sie Knopf A zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.
- Drücken Sie Knopf B bei gestopptem Chronographen zur Nullstellung.

### GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung) DES CHRONOGRAPHEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.
- Drücken Sie Knopf A für 3 Sekunden, um die Uhr in den Korrekturmodus zu schalten. Jedes weitere Drücken von Knopf A bewirkt die Weiterschaltung des Sekundenzeigers um 1 Sekunde. Festhalten des Drückers bewirkt schnelles Vorlaufen.
- Stellen Sie die korrekte Uhrzeit ein. Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt.

Beachten Sie die korrekte Einstellung im 24 Std.System mit der Datumsumstellung.

- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.
- Drücken Sie Knopf B, um sicherzustellen das der Minutenzeiger der Stoppuhr auf 60 gestellt wird.  
Eine Korrektur des Minutenzeigers der Stoppuhr ist nicht möglich.

#### **WARNANZEIGEN**

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:  
Laden der Sekundärbatterie ist erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

#### **LADEZEITEN**

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sekunden Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 30 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm Abst. = 14 Stunden

Tageslicht im Freien = 2 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 5 Monaten.

#### **Funktionen**

- Eco-Drive
- 150 Tage Dunkelgangreserve
- Stoppuhr maximal 60 Minuten, 1/1 Sekunden
- Sekundenanzeige
- verschraubter Gehäuseboden

**Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.**