

WERELDTIJD ALARM

Cal.5T52 (SEL...)

KENMERKEN

- TIJD
Uren-, minuten- en kleine secondenwijzer.
- KALENDER
Datum in cijfers.
- WERELDTIJD
De tijd van 24 steden in verschillende tijdzones.

- ALARM
- Normaal alarm
Kan worden ingesteld op 12 uur-basis met twee kleine wijzers.
- Eenmalig alarm
Kan zo worden afgesteld dat het slechts éénmaal afgaat op een bepaalde tijd.

TIJD

Tijd instellen

- CROWN "1"**: 1. Trek uit tot TWEEDE KLIK en draai om de uren- en minutenwijzer in te stellen.
2. Druk weer in NORMALE POSITIE.

KALENDER

Datum instellen

- CROWN "1"**: 1. Trek uit tot EERSTE KLIK en draai om de gewenste datum in te stellen.
2. Druk weer in NORMALE POSITIE.

WERELDTIJD

Wereldtijd instellen

- CROWN "1"**: Zet op NORMALE POSITIE.

BUTTON "A" of

- BUTTON "B"**: Druk in om de stedenwijzer te zetten op de gewenste stad op de stedenring.**

- CROWN "1"**: Trek uit tot EERSTE KLIK.

BUTTON "A" of

- BUTTON "B"**: Druk in om de kleine wereldtijd wijzers in te stellen op de huidige tijd van de stad.**

- CROWN "1"**: Druk weer in NORMALE POSITIE.

Gebruik van wereld-tijd functie

- CROWN "1"**: Zet op NORMALE POSITIE.

BUTTON "A" of

- BUTTON "B"**: Druk in om de stedenwijzer te draaien naar de gewenste stad op de stedenring. De wereld-tijd wijzers geven automatisch de tijd van die stad aan.



- (a) NORMALE POSITIE
(b) EERSTE KLIK
(c) TWEEDE KLIK

ALARM

Alvorens het alarm te gebruiken

- CROWN "2"**: 1. Trek uit tot TWEEDE KLIK en draai om de kleine alarmwijzers in te stellen op de huidige tijd.
2. Druk weer in NORMALE POSITIE.

● Normaal alarm

Normaal alarm instellen

- CROWN "2"**: Trek uit tot EERSTE KLIK.

- BUTTON "C"**: Druk in om de kleine wijzers in te stellen op de gewenste alarmtijd.**

- CROWN "2"**: Druk weer in NORMALE POSITIE. De alarmwijzers geven de huidige tijd aan.

Normaal alarm aan- en uitzetten

- CROWN "2"**: ● Om aan te zetten, trek uit tot EERSTE KLIK.
● Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden.
● Om af te zetten, druk in **BUTTON "A"**, **"B"** of **"C"**.
● Om uit te schakelen, druk weer in NORMALE POSITIE.

● Eenmalig alarm

Instellen eenmalig alarm

- CROWN "2"**: Zet op NORMALE POSITIE.

- BUTTON "C"**: Druk in om de kleine wijzers in te stellen op de gewenste alarmtijd.**

Eenmalig alarm aan- en uitzetten

- BUTTON "C"**: ● Het eenmalig alarm wordt automatisch ingeschakeld door het indrukken van **BUTTON "C"** om de alarmtijd in te stellen.
● Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden en wordt automatisch uitgeschakeld.
● Om af te zetten, druk in **BUTTON "A"**, **"B"** of **"C"**.

- CROWN "2"**: Om uit te schakelen, trek uit tot EERSTE KLIK en druk weer in NORMALE POSITIE.

** De wijzer beweegt snel als het knopje ingedrukt gehouden wordt.

SEIKO