

ALARM CHRONOGRAAF TIMER

Cal.8M25 (SDT...)

KENMERKEN

- **TIJD**
Uren- en minutenwijzer.
- **ALARM**
Kan worden ingesteld op 12 urenbasis.
- **TIMER**
Maximaal 60 minuten kunnen worden ingesteld in minuten.

■ CHRONOGRAAF

- Kan maximaal 60 minuten meten in 1/5 seconden.
- **ZERO MATCH**
Gebruik de "Ø MATCH" aanduiding om beide wijzers in de 12 uur positie te zetten.

■ TIJD

Tijd instellen



- CROWN** : 1. Draai bij NORMALE POSITIE om de FUNCTIEAANWIJZER op "TIME" of "ALARM ON" te zetten.
2. Trek uit tot EERSTE KLIK.

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om minutenwijzer in te stellen.**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om urenwijzer in te stellen.**

CROWN : Druk weer in NORMALE POSITIE.

■ CHRONOGRAAF



- CROWN** : Draai bij NORMALE POSITIE om de FUNCTIEAANWIJZER op "CHRONO" te zetten.

BUTTON "A": Start / Stop / Start opnieuw.

BUTTON "B": Tussentijd / Tussentijd verdwijnt / Opnieuw instellen.

■ ALARM


Alarmtijd instellen



- CROWN** : Draai bij NORMALE POSITIE om de FUNCTIEAANWIJZER op "ALARM SET" te zetten.

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om minutenwijzer in te stellen.**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om urenwijzer in te stellen.**



Alarm aan- en uitzetten

- CROWN** : ● Om aan te zetten, draaien om de FUNCTIEAANWIJZER op "ALARM ON" te zetten.
● Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden.
● Om het af te zetten, **BUTTON "A"** of **"B"** indrukken.
● Om uit te schakelen, draaien om de FUNCTIEAANWIJZER op "TIME" te zetten.



■ ZERO MATCH (op nul instellen)



- CROWN** : 1. Draai bij NORMALE POSITIE om de FUNCTIEAANWIJZER op "Ø MATCH" te zetten.
2. Trek uit tot EERSTE KLIK.

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om de minutenwijzer op de 12 uur positie te zetten.**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om de urenwijzer op de 12 uur positie te zetten.**

CROWN : Druk weer in NORMALE POSITIE.

■ TIMER

Instellen timer



- CROWN** : Draai om FUNCTIEAANWIJZER op "TIMER" te zetten.

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om de minutenwijzer in te stellen voor het gewenste aantal minuten.**

Bedienen timer

BUTTON "A": Start / Stop / Start opnieuw.

BUTTON "B": Opnieuw instellen.

● Waarschuwingstoon: klinkt gedurende 5 seconden als de tijd om is.

● Om af te zetten, **BUTTON "A"** of **"B"** indrukken.

** De wijzer beweegt snel als het knopje ingedrukt gehouden wordt.

SEIKO



■ WERKWIJZE NA HET VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ

- CROWN** :
1. Draai bij NORMALE POSITIE om de FUNCTIEAANWIJZER op " ϕ MATCH" te zetten.
 2. Trek uit tot EERSTE KLIK.

BUTTON "A" en BUTTON "B" : Hou deze tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt. Als de knopjes losgelaten worden klinkt er een pieptoon, en de wijzers beginnen automatisch te lopen.

BUTTON "A" of BUTTON "B" : Druk in om de wijzers stil te zetten.

BUTTON "A" : Druk in om de minutenwijzer op de 12 uur positie te zetten. **

BUTTON "B" : Druk in om de urenwijzer op de 12 uur positie te zetten. **

** De wijzers bewegen snel als de knoppen ingedrukt gehouden worden.

CROWN : Druk weer in NORMALE POSITIE.

- Stel dan de tijd in zoals beschreven bij "Tijd instellen".