

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C605 (Kurzform)

Knopf M

Krone

Knopf B

Knopf A

VOR DEM GEBRAUCH

- Stellen Sie fest, ob der Sekundenzeiger sich in Sekundenabständen fortbewegt, weil dieses darauf hinweist, dass die Uhr ordnungsgemäß aufgeladen ist.
- Hinweise zum Aufladen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

ANALOGZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone heraus, wenn der Sekundenzeiger auf 12:00 zeigt.
- Drehen Sie die Krone, um Stunde und Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück, wenn Digital- und Analogsekundenanzeige übereinstimmen.

DIGITALZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten die Modus-Anzeiger auf TME.
- Drücken der Knöpfe A oder B und wählen Sie eine Stadt aus, die Ihre Zeitzone repräsentiert. Z.B. PAR = Paris; ROM = Rom
- Drücken und halten Sie Knopf B für mindestens zwei Sekunden, um in den Einstellmodus zu wechseln. Die Sommeranzeige (SUM) wird blinken.
- Drücken der Knöpfe A um von Sommer- auf Standardzeit zu schalten.
- Drücken Sie Knopf B, die Sekunden werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, die Sekunden werden auf Null gestellt.
- Drücken Sie Knopf B die Minuten werden nun blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Minuten einzustellen.
- Halten Sie den Knopf gedrückt, um die Minuten schnell zu verstellen.
- Drücken Sie Knopf B die Stunden werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunden einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, die 12/24-Stunden-Auswahlfunktion wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um eine Auswahl zu treffen.
- Drücken Sie Knopf B, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Modus-Zeiger auf CAL.
- Drücken und halten Sie Knopf B für mindestens zwei Sekunden um in den Einstellmodus zu wechseln. Der Monat wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Datum wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B der Tag wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Tag einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B das Jahr wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

ALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Modus-Zeiger auf ALM.
- Drücken Sie Knopf B und wählen die gewünschte Zeitzone.
- Drücken und halten Sie Knopf B für mindestens zwei Sekunden um in den Einstellmodus zu wechseln. Die on/off Anzeige blinkt.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm an / aus zu schalten.
- Drücken Sie Knopf B die Stunde wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B die Minuten werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Modus-Zeiger auf CHR.
- Drücken Sie Knopf A, zum Starten oder Stoppen des Chronographen.
- Wenn Sie Knopf B drücken, während der Chronograph läuft, wird die Zwischenzeit angezeigt.
- Wenn der Chronograph gestoppt wurde, wird ein Drücken des Knopfes B diesen auf Null setzen.

GEBRAUCH DES TIMERS

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Modus-Zeiger auf TMR.
- Drücken Sie Knopf B, um die Countdown-Zeit im rechten, oberen Display einzustellen. Bis 60 Minuten möglich.
- Drücken Sie Knopf A, zum Starten oder Stoppen des Countdowns.
- Drücken Sie Knopf B bei laufendem Countdown, springt der Timer auf die ursprüngliche Einstellung zurücksetzen und startet erneut.
- Drücken Sie Knopf B bei gestopptem Countdown, springt der Timer auf die ursprüngliche Einstellung zurücksetzen.

STÄDTEANZEIGE EINSTELLEN (ZEITZONE)

- Drücken Sie Knopf M und stellen den Modus-Zeiger auf SET.
- Durch Drücken des Knopfes A oder B wählen Sie eine Stadt aus.
- Drücken und halten Sie Knopf B mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigen "ON" (ein) oder "OFF" (aus) und der Städtenamen blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um "ON" oder "OFF" zu wählen.
- Drücken Sie Knopf B, um in die Sommerzeiteinstellung zu wechseln.
- Drücken Sie Knopf A, um die Sommer – oder Standardzeiteinstellung zu wählen.
- Drücken Sie Knopf B, um zur nächsten Stadt zu gehen.
- Drücken Sie Knopf M, der Einstellvorgang ist abgeschlossen.

WARNANZEIGEN

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.
Im Display wird Charge angezeigt.
- Sekundenzeiger springt im 1 Sek./ 2 Sekunden Rhythmus:
Die Uhrzeit muss eingestellt werden.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen in 1 Sek.- Intervall.
Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 22 Stunden
Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 3 Stunden
Tageslicht im Freien = 1 Stunde
Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt
ist immer eine Ausreichende Energie vorhanden.
Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 45 Tagen

Funktionen:

- Combination Quartz
- Eco-Drive
- Dualzeit
- Timer
- Stoppuhr max. 12h, 1/100 Sek.
- Weltzeit

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe. Tel.: +49 (0) 40 73462-0 www.citizenwatch.de