

## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 0870 (Kurzform)



### GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung)

- Prüfen Sie zunächst, die Position des Sekundenzeigers. Zeigt dieser auf Stopp oder Charge muss die Uhr zunächst geladen werden. Ladezeit: ca. 1,5 Std. bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.
- Drücken Sie Knopf M, um den Moduszeiger auf CHR Position einzustellen.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus. Stunden-, Minuten-, Sekunden-, 24Std. und Funktionszeiger laufen auf die 12:00 Position. Das Datum auf den 1.
- Wenn diese Zeiger nicht auf die 12:00 Position laufen, ist eine Einstellung wie folgt notwendig:
  - Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf die 12:00 Position einzustellen. Durch Drücken und Halten sorgen Sie für einen schnellen Vorlauf.
  - Drücken Sie Knopf B, um den Funktionszeiger auf die 12:00 Position und die Datumsanzeige auf den 1. einzustellen.
- Das Datum wird immer um einen Tag weitergeschaltet, wenn der Funktionszeiger 4 Umdrehungen macht.
- Drücken Sie Knopf C, um den Stunden-, Minuten- und 24Std. Zeiger auf die 12:00 Position einzustellen.
- Drücken Sie Knopf M, um in die Normalposition zurückzukehren.

### UHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie den Knopf M und stellen Sie den Moduszeiger auf TME.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf 12:00 zu stellen. Der Sekundenzeiger läuft sofort weiter.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit vorzustellen, oder Knopf C um die Zeit zurückzustellen. Beachten Sie die 24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition zurück.

### KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Moduszeiger auf CAL.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um den Monat einzustellen. Monatsanzeige erfolgt über den Sekundenzeiger.
- Drücken Sie Knopf B, um das Datum einzustellen. Der Funktionszeiger macht für jede Weiterschaltung vier

- Drücken Sie Knopf A, um den Monat einzustellen. Monatsanzeige erfolgt über den Sekundenzeiger.
- Drücken Sie Knopf B, um das Datum einzustellen. Der Funktionszeiger macht für jede Weitschaltung vier Umdrehungen.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition zurück. Das Datum braucht zum Monatsende nicht korrigiert werden. Im Schaltjahr ist im Februar die Korrektur erforderlich.

#### **TAGESALARM EINSTELLEN**

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Moduszeiger auf ALM.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit vorzustellen, oder Knopf C, um die Zeit zurückzustellen.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm an- bzw. auszuschalten.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition.

#### **GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN**

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Moduszeiger auf CHR.
  - Drücken Sie Knopf A zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.
  - Drücken Sie Knopf C bei laufender Stoppuhr zum Ablesen einer Zwischenzeit.
  - Drücken Sie Knopf C bei gestopptem Chronographen zur Nullstellung.
- Die Anzeige der 1/20 Sekunden und der Minuten erfolgt durch den Funktionszeiger.  
Die Anzeige der 1/20 Sekunden erfolgt durch Drücken und Halten des Knopfes B.

#### **WARNANZEIGEN**

- Sekundenzeiger stoppt auf CHARGE.  
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.
- Sekundenzeiger stoppt auf STOP, die Uhr bleibt stehen.  
Der Sekundenzeiger läuft erst wieder, wenn die Uhr ausreichend geladen ist.
- Sekundenzeiger stoppt auf SET, die Uhr muss eingestellt werden.

#### **LADEZEITEN**

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sek.- Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 28 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 4,5 Stunden

Tageslicht im Freien = 1,5 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt ist immer eine ausreichende Energie vorhanden. Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 18 Monaten.

#### **Funktionen:**

- Zeit 24Std. Anzeige
- Datum/Monat
- Alarm/24Std. System
- Stoppuhr 1/20 Sekunden/60 Minuten

**Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.**

---

### **CITIZEN WATCH EUROPE GMBH**

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe, Tel.: +49 (0) 40 73462-0 [www.citizenwatch.de](http://www.citizenwatch.de)