

## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C500 (Kurzform)



### MODI WECHSELN

- Drücken Sie Knopf M, die Modi wechseln in folgender Reihenfolge:  
Zeit/Kalender (oder Sekunden), Alarm, Chronograph, Tauch-Aufzeichnungen und Tauch-Alarm.

### DIGITALZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie drei Sekunden lang Knopf B, die Sekunden blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, die Minuten blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Minuten vorzustellen.
- **Zum schnellen Vorstellen halten Sie Knopf A gedrückt.**
- Drücken Sie Knopf B, die Stunden blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Stunden vorzustellen. Beachten Sie A oder P als Anzeige für AM (ante meridiem) oder PM (post meridiem) wenn Sie sich im 12 Stunden Modus befinden.
- Drücken Sie Knopf B, die Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie Knopf A, um den Monat vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Datum blinkt. Drücken Sie Knopf A, um das Datum vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Jahr blinkt. Drücken Sie Knopf A, um das Jahr vorzustellen. Der Perpetual - Kalender führt eine Selbstkorrektur bis zum Jahr 2099 durch.
- Drücken Sie Knopf B, die 12Std./24Std. Anzeige blinkt. Drücken Sie Knopf A zur Auswahl von 12Std./24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf B, um die Einstellung der Digitalzeit abzuschließen.

### HINWEIS:

Wenn Sie sich im Zeit/Kalender-Modus befinden, kann das untere Display durch Drücken von Knopf A so verändert werden, dass es die Sekunden oder den Kalender anzeigt. Halten Sie Knopf A drei Sekunden lang gedrückt, erscheint die Temperaturanzeige. Um zur Sekundenanzeige zurückzukehren, drücken Sie Knopf A.

### ANALOGZEIT EINSTELLEN

- Durch Linksdrehungen lösen Sie die verschraubte Krone. Ziehen Sie die Krone heraus, so dass der Sekundenzeiger auf 12:00 stoppt.
- Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen, stellen Sie diese 1 Minute vor die Digitalzeit und drücken dann bei Übereinstimmung der Sekundenanzeige die Krone in die Grundposition. Beide Sekundenanzeigen stimmen jetzt überein.

**Wichtig:** Nach dem Einstellen der Zeiger immer die Krone durch Rechtsdrehungen fest verschrauben.

## GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Anzeige auf den Chronographenmodus auf "CHR" zu stellen. Das obere Display zeigt 0 Stunden und 00 Minuten an. Das untere Display zeigt 00 Sekunden und 00 1/100 Sekunden an. (Diese Anzeige erfolgt nur, wenn der Chronograph vorher auf Null gestellt wurde).
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
- Drücken Sie Knopf B nach gestoppter Zeitmessung, um die Anzeige auf Null zurückzusetzen.
- Drücken Sie Knopf B bei laufender Zeitmessung für eine Zwischenzeitmessung.

## TAUCHAUFZEICHNUNGEN ABRUFEN

Bis zu 4 Tauchgänge werden gespeichert.

- Drücken Sie Knopf M, um die Modus-Anzeige auf den Modus Tauchaufzeichnungen LOG zu stellen.
- Die ersten Ziffern, die angezeigt werden, geben drei Sekunden lang die Tauchgangnummer (oben) sowie Monat und Tag (unten) des letzten Tauchganges an. Die Tauchgangnummer ist immer auf das Datum bezogen.

**Beispiel: 1.10.01 Tauchgang 1+2; 2.10.01 Tauchgang 1; 4.10.01 Tauchgang 1**

**Zusammen 4 Tauchgänge die gespeichert sind, aber numerisch nur mit 1 oder 2 angezeigt werden.**

Danach wechselt die Anzeige: Im oberen Display auf die Maximaltiefe des letzten Tauchganges.

Im unteren Display auf die Tauchzeit des letzten Tauchganges.

- Wenn Sie Knopf A drücken, wird die Tauchstartzeit (oben) und die Tauchendzeit (unten) angezeigt.
- Drücken Sie Knopf A erneut, wird die Durchschnittstiefe des letzten Tauchganges (oben) und die geringste Wassertemperatur des letzten Tauchganges (unten) angezeigt.
- Drücken Sie Knopf B zur Auswahl weiterer Tauchgänge und rufen die Daten wie beschrieben ab.

## TAUCHALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Modus-Anzeige auf den Modus Tauchalarm D.A.L zu stellen. Das obere Display zeigt nun die Tiefenalarmeinstellung und das untere Display die Tauchzeitalarmeinstellung an.
- Drücken Sie Knopf B drei Sekunden lang, die Tiefenanzeige beginnt zu blinken. Das untere Display zeigt an, wie oft während des Tauchens der Tiefenalarm ertönen soll.
- Drücken Sie Knopf A, um die Tiefenalarmeinstellung in 1m – Schritten zu verändern. Zum schnellen Verstellen halten Sie Knopf A gedrückt.
- Drücken Sie Knopf B und die Anzeige "Anzahl des Ertönsens des Tauchalarms" wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm An/Aus und zwischen 1-5 Wiederholungen auszuwählen. Drücken Sie Knopf B, die Anzeige im unterem Display wechselt zum Tauchzeitalarm.
- Drücken Sie Knopf A, um die Tauchzeit in Schritten von 5 Minuten zu erhöhen. Das Maximum liegt bei 95 Minuten.
- Drücken Sie Knopf B, um die Tauchalarmeinstellung abzuschließen.
- Drücken Sie Knopf M, um zum Modus Zeit/Kalender zurückzukehren.

## TAUCHFUNKTION

- Drücken Sie Knopf M für 2 Sekunden, um von jedem Modus in den Tauchmodus zu schalten. Der Tauchmodus bleibt 60 Minuten in Bereitschaft.
- Der Wassersensor schaltet automatisch aus jeder Funktion, ausgenommen des Chronographenmodus, in den Tauchmodus. Der Taucher erhält folgende Anzeige:  
Oberes Display: Tauchtiefe  
Unteres Display: Tauchzeit
- Drücken Sie Knopf A während des Tauchens, erhält der Taucher folgende Anzeige:  
Oberes Display: maximale Tauchtiefe  
Unteres Display: niedrigste Wassertemperatur
- Das Alarmsignal bei zu schnellem Auftauchen ertönt automatisch, wenn die Auftauchgeschwindigkeit 1,5 Meter in 10 Sekunden überschreitet.
- Drücken Sie Knopf M für 2 Sekunden, um vom Tauchmodus in den Zeitmodus zurückzuschalten.

### Funktionen:

- Analogzeit
- Digitalzeit
- Datum/Wochentag
- Alarm
- Stoppuhr 1/100/24 Std.
- Tiefenmesser 1 m bis 80 m
- Tiefenalarm
- Tauchzeitalarm
- Alarm bei zu schnellem Auftauchen
- Temperaturmessung Wasser/Luft
- Tauchprotokollspeicher 1 - 9
- Die letzten 4 Tauchgänge sind abrufbar

**Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.**

**Vor dem Tauchen beachten Sie unbedingt die Vorsichts- und Warnhinweise der original Bedienungsanleitung die jeder**

**Uhr beim Kauf beigelegt sein muss.**

---

## CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe, Tel.: +49 (0) 40 73462-0 [www.citizenwatch.de](http://www.citizenwatch.de)