

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 318 327 330 349 702

Seite 1

## Zeiteinstellung

Die Krone herausziehen. Nun den Stunden- und Minutenzeiger durch Drehen der Krone einstellen. In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken, um die Uhr in Gang zu setzen.



## Technische Daten

Module Nr.	Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur	Batterie Typ	Batterie-Lebensdauer
318	±15 Sekunden pro Monat	Nr.312, SR616SW	Etwa 3 Jahre
327	±20 Sekunden pro Monat	Nr.364	Etwa 2 Jahre
330	±15 Sekunden pro Monat	Nr.379, SR521SW	Etwa 2 Jahre
349	±30 Sekunden pro Monat	SR516SW	Etwa 2 Jahre
702	±20 Sekunden pro Monat	SR521SW	Etwa 2 Jahre

- \* Diese Uhr ist nicht wasserdicht. Darauf achten, daß die Uhr nicht naß wird.
- \*\* 50M WATER RESISTANT Modelle gestatten keine Betätigung der Knöpfe unter Wasser.
- \*\*\* 100M WATER RESISTANT Modelle gestatten eine Betätigung der Knöpfe unter Wasser (ausgenommen versenkte Knöpfe). Nach der Verwendung in Salzwasser, die Armbanduhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, sollte die Dichtung regelmäßig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
- Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von einem Kundendienst überholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschädigung der elektronischen Teile im Gehäuseinneren führen könnte.
- Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.
- Diese Armbanduhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßsicherheit auf; trotzdem sollten harte Stöße (z.B. Fallenlassen, Kampfsport usw.) vermieden werden.
- Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band einschieben können.
- Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder Seifenwasserlösung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungsmittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungsspray usw.) verwenden, da anderenfalls die Oberfläche beschädigt werden könnte.

## Casio GmbH Deutschland

### Garantie

nur gültig in der Bundesrepublik Deutschland

Für alle Uhren der Marke CASIO übernimmt der Hersteller eine Garantie von einem Jahr. Diese Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt nur für Materialfehler sowie Verarbeitungsfehler bei der Herstellung. Ausgeschlossen von der Garantie sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung an Bändern, Gläsern und Gehäusen entstehen. Batterien sind grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie gilt nur für Uhren, die mit einem ordnungsgemäß ausgestellten Garantieschein oder Kaufbeleg "frei" an uns eingesandt werden. Einsendung erfolgt auf Risiko des Absenders. Wir behalten uns vor, Modelle, die nicht mehr in der Produktion sind, gegen ein gleichwertiges auszutauschen. Einstell- und Servicearbeiten, die nicht unter die Garantie fallen, werden gesondert berechnet. Diese Garantie schränkt die Herstellergarantie nicht ein. Bitte senden Sie Reparaturen an:

CASIO Computer Co., G.m.b.H. Deutschland

Bornbarch 10

22848 Norderstedt

## Pflege Ihrer Uhr

- Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem werkseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet. Sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung auftreten (die Uhr geht nach), die Batterie bei ihrem Fachhändler oder einem Casio Kundendienst erneuern lassen.
- Diese Zeituhr enthält Präzisionsteile; die Rückwand darf daher nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.
- Abhängig von der entsprechenden Wasserbeständigkeit ist Ihre Uhr einer der nachfolgend aufgeführten Klassen I bis IV zugeordnet. Beachten Sie daher jeweils die Klasse Ihrer Uhr, um richtige Anwendung sicherzustellen.

Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Freitauchen, Schwimmen usw.	Gerätetauchen
I*	—	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III**	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV***	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein

- Vergoldete Oberflächen sollten regelmäßig mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Verfärbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen. Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Die Armbanduhr vor starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderenfalls durch chemische Reaktionen die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden könnten.
- Manche Modelle der wasserdichten Armbanduhrserie werden mit Lederarmband geliefert. Solche Modelle sollten beim Schwimmen oder bei anderen Tätigkeiten, bei welchen die Armbänder ins Wasser gelangen, nicht getragen werden.