

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. J250



GRUNDEINSTELLUNG (Zeiger-Nullstellung)

Nach einer kompletten Endladung oder einer Fehlfunktion ist eine Nullstellung erforderlich.

Für die Nullstellung gehen Sie wie folgt vor:

- Durch Linksdrehung lösen Sie die verschraubte Krone in der 4:00 Position und die Drücker A und B vom Gehäuse.
- Ziehen Sie die Krone in die zweite Position, der Zeiger für die maximale Wassertiefe und der Wassertiefe-Zeiger stellen sich auf ihre Bezugsposition 0m (3:00 Uhr) ein, oder auf eine andere Position.

Der Gangreserveanzeige bewegt sich auf READY.

- Drücken Sie Knopf B für mindestens 2 Sekunden.

Der Wassertiefen-Zeiger bewegt sich auf die 70m-Marke, der Zeiger für die maximale Wassertiefe pendelt auf seine aktuelle Bezugsposition ein.

- Drücken Sie Knopf A um den Zeiger für die maximale Wassertiefe in Einzelschritten auf 0m zu stellen.

Für einen schnellen Vorlauf drücken und halten Sie Knopf A gedrückt .

- Drücken Sie Knopf B, der Zeiger für die maximale Wassertiefe bewegt sich auf die 70m-Marke, der Wassertiefe-Zeiger pendelt auf seine aktuelle Bezugsposition ein.

- Drücken Sie Knopf A um den Wassertiefe-Zeiger in Einzelschritten auf 0m zu stellen.

Für einen schnellen Vorlauf drücken und halten Sie Knopf A gedrückt.

- Drücken Sie die Krone zurück in die Grundposition, der Zeiger für die maximale Wassertiefe und der Wassertiefe-Zeige gehen auf 0m. Der Gangreservezeiger zeigt die aktuelle Gangreserve an.

- Die Grundeinstellung ist abgeschlossen.

- Durch eine Rechtsdrehung verschrauben Sie die Krone am Gehäuse.

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

- Durch Linksdrehung lösen Sie die verschraubte Krone in der 4:00 Position vom Gehäuse.

- Ziehen Sie die Krone in die zweite Position. Durch Links- oder Rechtsdrehung der Krone stellen Sie die Uhrzeit ein. Beachten Sie für die Einstellung den Datumswechsel um 24:00.

- Drücken Sie die Krone zurück in die erste Position zur Datumeinstellung.

- Durch Rechtsdrehung der Krone betätigen Sie die Datumschnellverstellung.

Die Datumsanzeige ist immer bis zum 31. des Monats, muss also in Monaten mit 28/30 Tagen korrigiert werden.

- Drücken Sie die Krone zurück in die Grundposition.

- Durch Rechtsdrehung verschrauben Sie die Krone und die Drücker A und B am Gehäuse.

LADEZEITEN

Vom Stopp der Uhr bis zur vollen Aufladung :

3.000 Lux	=Leuchtstoffröhre 30 W , Abstand 20 cm	8 Stunden
10.000 Lux	=Tageslicht im Freien	3,5 Stunden
100.000 Lux	= Sonnenlicht	2 Stunden

Wird die Uhr getragen, oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.
Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Gangreserve von 11 Monaten.

Die Uhr hat keine Stromsparfunktion!

ANZEIGE DER GANGRESERVE

- Befindet sich der Gangreservezeiger in den oberen beiden Segmenten der Anzeige ist die Gangreserve ausreichend für die normale Funktion.
- Befindet sich der Gangreservezeiger in den unteren beiden Segmenten der Anzeige ist ein Aufladen der Uhr notwendig.
- Der Bereich READY zeigt die Bereitschaft zur Wassertiefenmessung / Tauchfunktion.

MESSUNG DER WASSERTIEFE

- Die Messung startet automatisch, wenn der Sensor im Gehäuse bei 3:00 Uhr für mindestens 2 Sekunden lang mit Wasser in Berührung kommt.
- Der Gangreservezeiger geht auf die Position READY.
- Wenn sich der Wassertiefe-Zeiger bewegt zeigt der Gangreservezeiger wieder die Gangreserve an.
- Mit zunehmender Tauchtiefe zeigt der Wassertiefe-Zeiger steigende Werte an.
- Der Zeiger für die maximale Tauchtiefe steigt synchron mit dem Wassertiefe-Zeiger auf höhere Werte, bleibt aber bei abnehmender Tiefe auf dem höchsten erreichten Wert.
- Wird die maximale Wassertiefe überschritten zeigen die beide Zeiger auf OVER. Kehrt die Tauchtiefe wieder innerhalb des Messbereichs, zeigt der Wassertiefe-Zeiger wieder die aktuelle Tiefe an, der Zeiger für die maximale Wassertiefe bleibt auf OVER.

ENDE DER MESSUNG

- Automatischer Stopp: Die Messung endet automatisch wenn die Wassertiefe 10 Minuten 0m anzeigt.
- Manueller Stopp: drücken Sie Knopf A mindesten 5 Sekunden nachdem die Uhr und der Sensor bei 3:00 Uhr trocken gewischt wurde.

AUFTAUCH-WARNALARM (kann nicht deaktiviert werden)

- Bei einer Auftauchrate von mindestens 9m / Minute ertönt ein Alarm.
- 10 Sekunden nachdem die Auftauchrate unter die Warngrenze gesunken ist stoppt der Alarm.
- Durch schnelle Armbewegungen kann der Alarm ausgelöst werden!

AUFTAUCH-WARNALARM PRÜFEN

- Die Krone ist in Position 0, Drücken Sie kurz Knopf B.
- Der Zeiger für die maximale Wassertiefe zeigt den Wert der letzten Messung an, jetzt drücken Sie kurz den Knopf A.
- Der Alarm ertönt für 10 Sekunden.
- Drücken Sie Knopf A um den Alarm vorher zu beenden.
- 10 Sekunden nach Beendigung des Alarms geht der Zeiger für die maximale Wassertiefe zurück auf die Grundposition.

Funktionen:

- Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde und Datum, Gangreserve
- Automatische Umstellung in die Tauchfunktion
- Automatische Messung der Wassertiefe
- Anzeige der maximalen Tauchtiefe
- Auftauch-Warnalarm
- Verschraubte Krone und Drücker
- Einseitig drehbare Lünette

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe, Tel.: +49 (0) 40 73462-0 www.citizenwatch.de