

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C520 (Kurzform)



MODI WECHSELN

- Drücken Sie Knopf M für 2 Sekunden zum Menüwechseln: Zeit-Menü zum Tauchmenü oder umgekehrt.
- Drücken Sie Knopf M im Zeit-Menü zum Modus-Wechsel von Zeit- Alarm und Stoppuhr.
- Drücken Sie Knopf M im Tauchmenü zum Modus-Wechsel von Tauchgangspeicher, Tiefenalarm, Tauchzeitalarm und Tauchmodus.

DIGITALZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie drei Sekunden lang Knopf B, die Sekunden blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen.
 - Drücken Sie Knopf B, die Minuten blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Minuten vorzustellen.
 - **Zum schnellen Vorstellen halten Sie Knopf A gedrückt.**
 - Drücken Sie Knopf B, die Stunden blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Stunden vorzustellen. Beachten Sie A oder P als Anzeige für AM (ante meridiem) oder PM (post meridiem) wenn Sie sich im 12 Stunden Modus befinden.
 - Drücken Sie Knopf B, die Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie Knopf A, um den Monat vorzustellen.
 - Drücken Sie Knopf B, das Datum blinkt. Drücken Sie Knopf A, um das Datum vorzustellen.
 - Drücken Sie Knopf B, das Jahr blinkt. Drücken Sie Knopf A, um das Jahr vorzustellen. Der Perpetual-Kalender führt eine Selbstkorrektur bis zum Jahr 2099 durch.
 - Drücken Sie Knopf B, die 12Std./24Std. Anzeige blinkt. Drücken Sie Knopf A zur Auswahl von 12Std./24Std. Anzeige.
 - Drücken Sie Knopf M, um die Einstellung der Digitalzeit abzuschließen.
- HINWEIS:** Wenn Sie sich im Zeit-Modus befinden, kann wahlweise durch Drücken von Knopf A die Sekunden oder die Kalenderanzeige gewählt werden.

ANALOGZEIT EINSTELLEN

- Durch Linksdrehungen lösen Sie die verschraubte Krone. Ziehen Sie die Krone heraus, so dass der Sekundenzeiger auf 12:00 stoppt.
 - Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen. Stellen Sie diese 1 Minute vor der Digitalzeit und drücken dann bei Übereinstimmung der Sekundenanzeige die Krone in die Grundposition. Beide Sekundenanzeigen stimmen jetzt überein.
- Wichtig:** Nach dem Einstellen der Zeiger immer die Krone durch Rechtsdrehungen fest verschrauben.

TÄGLICHEN ALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Anzeige auf den Alarmmodus zu stellen.
- Drücken Sie Knopf B und halten diesen 3 Sekunden gedrückt, die Stundenanzeige blinkt und die ON/OFF- Anzeige zeigt ON an.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunden vorzustellen. Beachten Sie die 12Std./24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf B, die Minuten blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Minuten vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf B oder M, um die Einstellung abzuschließen.
- Drücken Sie Knopf A, während Sie sich im Alarmmodus befinden, um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren (ON/OFF).

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Anzeige auf den Chronographen-Modus "CHR" zu stellen.
Der Chronograph kann Messungen bis 99 Minuten, 59 Sekunden und 99/100 Sekunden ausführen. In der 1. Minute werden Sekunden und 1/100 Sekunden angezeigt. Danach werden Minuten und Sekunden angezeigt.
Bei gestoppter Zeitmessung oder Zwischenzeitmessung werden in der 1. Minute Sekunden und 1/100 Sekunden angezeigt. Danach wechselt die Anzeige im Sekunden Rythmus und zeigt Sekunden und 1/100 Sekunden bzw. Minuten und Sekunden an.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
- Drücken Sie Knopf B nach gestoppter Zeitmessung, um die Anzeige auf Null zurückzusetzen.
- Drücken Sie Knopf B bei laufender Zeitmessung für eine Zwischenzeitmessung.

TAUCHDATEN ABRUFEN

- Drücken Sie Knopf M für 2 Sekunden, um auf den Modus Tauchaufzeichnungen zu stellen.
Die Ziffer 1, die angezeigt wird, ist der letzte Tauchgang. Die letzten 4 Tauchgänge werden gespeichert.
- Drücken Sie Knopf M, um zwischen Tauchgängen 1-4 zu wählen.
- Drücken Sie Knopf A, um das Tauchgangdatum abzurufen.
- Drücken Sie Knopf A, um die Anfangszeit des Tauchganges abzurufen.
- Drücken Sie Knopf A, um die maximale Tiefe des Tauchganges abzurufen.
- Drücken Sie Knopf A, um die Tauchzeit abzurufen.
- Drücken Sie Knopf A, um zur Anzeige der Tauchgang Nr. zurückzukehren.
- Drücken Sie Knopf A und Knopf B für 2 Sekunden, um alle Tauchdaten zu löschen.

MAX.- TAUCHTIEFENALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um auf den Modus Tauchalarm zu stellen. Die Tiefenanzeige blinkt.
- Drücken Sie Knopf A, um die maximale Tauchtiefe einzustellen. Die Einstellung ist in Meterschritten bis 80 Meter möglich. Der Tiefenalarm ist abgestellt, wenn Sie die Einstellung „-“ wählen. Zum schnellen Verstellen halten Sie Knopf A gedrückt.

TAUCHZEITALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um in den Tauchzeitalarm umzuschalten.
- Drücken Sie Knopf A, um die Tauchzeit in Schritten von 5 Minuten zu erhöhen.
Das Maximum liegt bei 310 Minuten. Der Tauchzeitalarm ist abgestellt wenn Sie die Einstellung „-“ wählen.

TAUCHMODUS

- Drücken Sie Knopf B wenn Sie im Tauchmenü sind und die Uhr schaltet in den Tauchmodus.
Während des Tauchens erhält der Taucher stets die Tiefe angezeigt.
- Drücken Sie Knopf A während des Tauchens, wird für 2-3 Sekunden die Tauchzeit angezeigt.
- Drücken Sie Knopf A nochmals während der Tauchzeitanzeige, wird für 2-3 Sekunden die maximale Tauchtiefe angezeigt.
- Drücken Sie Knopf B für 2 Sekunden, um nach dem Auftauchen in die Anzeige der Tauchdaten zu schalten.
- Drücken Sie Knopf M für 2 Sekunden, um vom Tauchmodus in den Zeitmodus zurückzuschalten.
- Das Alarmsignal bei zu schnellem Auftauchen ertönt automatisch, wenn die Auftauchgeschwindigkeit 1,5 Meter in 10 Sekunden überschreitet.

Funktionen:

- Analogzeit
- Digitalzeit Std./Min./Sek.
- Datum/Monat
- Alarm
- Stoppuhr
- Tiefenmesser
- Tauchtiefenalarm
- Tauchzeitalarm
- Speicher für 5 Tauchgänge
- Die letzten 4 Tauchgänge sind abrufbar

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Vor dem Tauchen beachten Sie unbedingt die Vorsichts- und Warnhinweise der Original Bedienungsanleitung die jeder Uhr beim Kauf beigefügt sein muss.

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe, Tel.: +49 (0) 40 73462-0 www.citizenwatch.de