


BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C900 (Kurzform)



MODI WECHSELN

- Drücken Sie Knopf M, die Modi wechseln in folgender Reihenfolge: Zeit/Kalender (oder Sekunden), Alarm, Chronograph, Tauch-Protokoll, Tauch-Alarm und Höhen-Protokoll.
- Drücken Sie Knopf M für 2 Sekunden, die Uhr schaltet in die Höhenmess-Funktionen.
- Tauchen Sie die Uhr in das Wasser, die Uhr schaltet in die Tauchfunktionen.

DIGITALZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie drei Sekunden lang Knopf B, die Sekunden blinken.
Drücken Sie Knopf A, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, die Minuten blinken.
Drücken Sie Knopf A, um die Minuten vorzustellen.
Zum schnellen Vorstellen halten Sie Knopf A gedrückt.
- Drücken Sie Knopf B, die Stunden blinken.
Drücken Sie Knopf A, um die Stunden vorzustellen.
Beachten Sie A oder P als Anzeige für AM (ante meridiem) oder PM (post meridiem), wenn Sie sich im 12Std.-Modus befinden.
- Drücken Sie Knopf B, die Monatsanzeige blinkt.
Drücken Sie Knopf A, um den Monat vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Datum blinkt.
Drücken Sie Knopf A, um das Datum vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Jahr blinkt.
Drücken Sie Knopf A, um das Jahr vorzustellen.
Der Perpetual - Kalender führt eine Selbstkorrektur bis zum Jahr 2099 durch.
- Drücken Sie Knopf B, die 12h/24h blinkt.
Drücken Sie Knopf A zur Auswahl von 12Std./ 24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf B, um die Einstellung der Digitalzeit abzuschließen.

HINWEIS:

Wenn Sie sich im Zeit/Kalender-Modus befinden, kann das untere Display durch Drücken von Knopf A so verändert werden, dass es die Sekunden oder den Kalender anzeigt. Halten Sie Knopf A drei Sekunden lang gedrückt, erscheint die Temperaturanzeige. Um zur Sekundenanzeige zurückzukehren, drücken Sie Knopf A.

Anzeige Luftdruck und Temperatur

- Drücken Sie Knopf A für 2 Sekunden, im oberen Display wird der Luftdruck und im unteren Display die Temperatur angezeigt.

ANALOGZEIT EINSTELLEN

- Durch Linksdrehungen lösen Sie die verschraubte Krone.
- Ziehen Sie die Krone heraus, so dass der Sekundenzeiger auf 12:00 stoppt.
- Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen, stellen Sie diese 1 Minute vor der Digitalzeit und drücken dann bei Übereinstimmung der Sekundenanzeige die Krone in die Grundposition. Beide Sekundenanzeigen stimmen jetzt überein.
- Wichtig: Nach dem Einstellen der Zeiger immer die Krone durch Rechtsdrehungen fest verschrauben.

TÄGLICHEN ALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Anzeige auf den Alarmmodus zu stellen.
- Drücken Sie Knopf B und halten diesen 3 Sekunden gedrückt, die Stundenanzeige blinkt und die ON/OFF- Anzeige zeigt ON an.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunden vorzustellen. Beachten Sie die 12/24 Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf B, die Minuten blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Minuten vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, um die Einstellung abzuschließen.
- Drücken Sie Knopf A, während Sie sich im Alarmmodus befinden, um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren (ON/OFF).

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Anzeige auf den Chronographen-Modus CHR zu stellen. Das obere Display zeigt 0 Stunden und 00 Minuten an. Das untere Display zeigt "00" Sekunden und 00 1/100 Sekunden an. (Diese Anzeige erfolgt nur, wenn der Chronograph vorher auf Null gestellt wurde).
- Drücken Sie Knopf A, zum Start oder Stopp der Zeitmessung.
- Drücken Sie Knopf B nach gestoppter Zeitmessung, um die Anzeige auf Null zurückzusetzen.
- Drücken Sie Knopf B, bei laufender Zeitmessung für eine Zwischenzeitmessung.

TAUCHAUFEICHNUNGEN ABRUFEN

Bis zu 4 Tauchgänge werden gespeichert.

- Drücken Sie Knopf M, um die Modus-Anzeige auf den Modus Tauchaufzeichnungen D.log zu stellen.
- Die ersten Ziffern, die angezeigt werden, geben drei Sekunden lang die Tauchgangnummer (oben) sowie Monat und Tag (unten) des letzten Tauchganges an. Die Tauchgangnummer ist immer auf das Datum bezogen. Beispiel: 1.10.01 Tauchgang 1+2; 2.10.01 Tauchgang 1; 4.10.01 Tauchgang 1. Zusammen 4 Tauchgänge die gespeichert sind, aber numerisch nur mit 1 oder 2 angezeigt werden. Danach wechselt die Anzeige:
Im oberen Display auf die Startzeit des letzten Tauchganges.
Im unteren Display auf das Tauchdatum des letzten Tauchganges.
- Wenn Sie Knopf A drücken, wird die maximale Tiefe (oben) und die Tauchzeit (unten) angezeigt.
- Drücken Sie Knopf A erneut, wird die Durchschnittstiefe des letzten Tauchganges (oben) und die geringste Wassertemperatur des letzten Tauchganges (unten) angezeigt.
- Drücken Sie Knopf B zur Auswahl weiterer Tauchgänge und rufen die Daten wie beschrieben ab.
- Drücken Sie Knopf A+B gleichzeitig für 2 Sekunden, alle Tauchdaten werden gelöscht.

TAUCHALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M um die Modus-Anzeige auf den Modus Tauchalarm D.A.L. zu stellen. Das obere Display zeigt nun die Tiefenalarmeinstellung und das untere Display die Tauchzeitalarmeinstellung an.
- Drücken Sie Knopf B drei Sekunden lang, die Tiefenanzeige beginnt zu blinken. Das untere Display zeigt an, wie oft während des Tauchens der Tiefenalarm ertönen soll.
- Drücken Sie Knopf A, um die Tiefenalarmeinstellung in 1m Schritten zu verändern. Zum schnellen Verstellen halten Sie Knopf A gedrückt.
- Drücken Sie Knopf B und die Anzeige "Anzahl des Ertöns des Tauchalarms " wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm ON/OFF und zwischen 1-5 Wiederholungen auszuwählen. Drücken Sie Knopf B, und die Anzeige im unteren Display wechselt zum Tauchzeitalarm.
- Drücken Sie Knopf A, um die Tauchzeit in Schritten von 5 Minuten zu erhöhen. Das Maximum liegt bei 95 Minuten.
- Drücken Sie Knopf B, um die Tauchalarmeinstellung abzuschließen.
- Drücken Sie Knopf M, um zum Modus Zeit/Kalender zurückzukehren.

Alarmmonitor

- Drücken Sie Knopf A in der Tauchalarmfunktion, der Alarmton ertönt für 5 Sekunden.

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe, Tel.: +49 (0) 40 73462-0 www.citizenwatch.de

HÖHENAUFZEICHNUNGEN ABRUFEN

Bis zu 6 Orte mit den Daten wie Zeit und Höhe werden gespeichert.

- Drücken Sie Knopf M, um die Modus-Anzeige auf den Modus Höhenaufzeichnungen "A:log" zu stellen.
- Drücken Sie Knopf B. Mit jedem Druck wechselt die Nummer der Messpunkte von 1-6 beginnend mit dem ältesten gespeicherten Messpunkt.
- Wenn Sie Knopf A drücken, wird die Punkt Nr. (oben) und das Ankunftsdatum (unten) angezeigt.
- Drücken Sie Knopf A erneut, wird die Ankunftszeit (oben) und das Ankunftsdatum (unten) angezeigt.
- Drücken Sie Knopf A erneut, wird die Höhe und der Luftdruck (oben) und die Temperatur (unten) angezeigt.
- Drücken Sie Knopf A erneut, wird der Höhenunterschied (oben) und der Temperaturunterschied (unten) angezeigt.
- Drücken Sie Knopf B zur Auswahl weiterer Messpunkte und rufen die Daten wie beschrieben ab.
- Drücken Sie Knopf A+B gleichzeitig für 2 Sekunden. Alle Höhen-Messpunkte werden gelöscht.

TAUCHFUNKTION

- Der Wassersensor schaltet automatisch aus jeder Funktion, ausgenommen des Chronographen-Modus, in den Tauchmodus.

Der Taucher erhält folgende Anzeige:

Oberes Display: Tauchtiefe

Unteres Display: Tauchzeit

- Drücken Sie Knopf A während des Tauchens, erhält der Taucher folgende Anzeige:
Oberes Display: maximale Tauchtiefe
Unteres Display: niedrigste Wassertemperatur
- Das Alarmsignal bei zu schnellem Auftauchen ertönt automatisch wenn die Auftauchgeschwindigkeit 1,5 Meter in 10 Sekunden überschreiten.
- Drücken Sie Knopf M für 2 Sekunden um vom Tauchmodus in den Zeitmodus zurückzuschalten.

HÖHENMESSERFUNKTION

- Drücken Sie Knopf M für 2 Sekunden, die Uhr schaltet in die Höhenmesserfunktion.
Ausnahme, wenn sich die Uhr in der Stoppuhrfunktion befindet.
Der Bergwanderer erhält folgende Anzeige:
Höhenkorrektur
- Drücken Sie Knopf B, um die Richtung der Korrektur, aufwärts oder abwärts zu wählen.
- Drücken Sie Knopf A zur Korrektur der Höhe. Jeder Druck verändert in 5 m Schritten.
Die Höhenkorrektur ist im Bereich -300m bis +6300m möglich.
- Drücken Sie Knopf M, die Uhr schaltet in die kontinuierliche Höhenmessung.
- Drücken Sie Knopf B, die Anzeige wechselt zur Luftdruckmessung.
- Drücken Sie Knopf B für 2 Sekunden, die Anzeige wechselt zur Temperaturmessung.
- Drücken Sie Knopf A für 2 Sekunden, die Daten eines Messpunktes werden gespeichert.

Funktionen:

- Quarz
- Höhenmesser, Barometer
- Tages-Alarm
- Batterie-Entladungsanzeige
- Tag/Datum
- Stoppuhr 1/100/24Std.
- Tauchtiefen-Alarm
- Dekompressions-Alarm
- Tiefenmesser
- Dualzeit
- Alarm max. Tauchzeit, Tauchtiefe
- Zwischenzeitfunktion
- Thermometer
- Batterie 2 Jahre

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Vor dem Tauchen oder Bergsteigen beachten Sie unbedingt die Vorsichts- und Warnhinweise der Original-Bedienungsanleitung die jeder Uhr beim Kauf beigelegt sein muss.