

CITIZEN®

Chronograaf



Analoog quartz



Cal.H500 - AT0696-59E

Functies:

- Eco-Drive
- 150 Dagen gangreserve
- Stopwatch 1/1 sec tot max 60 min.
- Secondenaanduiding
- Geschroefde kastbodem

Gebruiksaanwijzing CAL. H500 (Verkorte uitvoering)

- Controleer eerst of de secondenwijzer in secondenstappen loopt. Is dit niet het geval, moet het horloge eerst opgeladen worden. Duur om op te laden: ca. 2 uur bij daglicht. Verdere tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.

TIJD INSTELLEN

- Als het horloge een geschroefde kroon heeft, draait u de kroon los door deze linksom te draaien.
- Trek de kroon uit in de tweede positie, als de secondenwijzer de 12.00 uur positie heeft bereikt.
- Door de kroon rechtsom te draaien worden de wijzers voor- en door linksom te draaien teruggezet. Let op een juiste instelling in het 24.00 uur systeem, wat betreft het omschakelen van de datum.
- Druk de kroon terug in de uitgangspositie.

INSTELLEN VAN DE DATUM

- Trek de kroon uit in de eerste positie.
- Door de kroon rechtsom te draaien, wordt de datum voorgezet.
- Druk de kroon terug in de uitgangspositie. De datumaanduiding werkt met 31 dagen, dit betekent dat bij maanden met minder dan 31 dagen een handmatige correctie moet plaats vinden.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF

- De chronograaf kan een tijdmeting voornemen van 59 minuten, 59 seconden in éénheden per sec. Na afloop van 60 minuten stopt de sec. wijzer.
- De minutenteller loopt verder, tot de chronograaf gestopt wordt.
- Druk knop A om de stopwatch te starten en te stoppen.
- Druk knop B om de gestopte chronograaf terug te zetten in de nulzetting.

BASISINSTELLING (NULZETTING) VAN DE CHRONOGRAAF

- Trek de kroon uit in de tweede positie.
- Druk knop A ong. 3 sec om het horloge in de correctie-modus te zetten. Het iedere keer kort drukken op knop A zorgt voor een schakelen van de secondenwijzer per seconde. Het voortdurend drukken zorgt voor een snel voortlopen.
- Stel de juiste tijd in. Door de kroon rechtsom te draaien worden de wijzers voor- en door linksom te draaien terug gezet. Let op de juiste instelling in het 24-uur systeem in verband met de datum.
- Druk de kroon terug in de uitgangspositie. (en schroef de kroon weer vast, indien het horloge een schroefkroon heeft).
- Druk knop B om er zeker van te zijn dat de de minutenwijzer van de stopwatch op 60 wordt gezet. Een correctie van de minutenwijzer van de stopwatch is niet mogelijk.

WAARSCHUWING

- De secondenwijzer springt in een ritmus van 2 seconden: De accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig.

TIJD OM OP TE LADEN

van stilstand tot lopen in 1 Sec.- Interval.
Verlichting 500 Lux = 30 uur
TL-buis 30 Watt met 20 cm. afstand = 14 uur
Daglicht = 2 uur

Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd dan heeft het altijd voldoende energie.
Is het horloge compleet opgeladen heeft het een donkergangreserve van ongeveer 5 maanden.