

# CITIZEN®

## Chronograaf

Analoog quartz



Cal. F560 - AN9000-53B

**Functies:**

- Stopwatch 1/1 sec tot max 60 min
- Weekdag/maand
- Geschroefde kastbodem

## **GEBRUIKSAANWIJZING CAL. F560** (Verkorte uitvoering)

### **INSTELLEN VAN DE TIJD**

- Als het horloge een geschroefde kroon heeft, draait u de kroon los door deze linksom te draaien.
- Trek de kroon uit in de tweede positie, de secondenwijzer loopt naar de 12.00 uur positie.
- Door de kroon rechtsom te draaien worden de wijzers voor- en door linksom te draaien teruggezet. Let op een juiste instelling in het 24.00 uur systeem, wat betreft het omschakelen van de datum.
- Druk de kroon terug in de uitgangspositie.

### **INSTELLEN VAN DE DATUM**

- Trek de kroon uit in de eerste positie.
  - Door de kroon rechtsom te draaien, wordt de datum voorgezet.
  - Door de kroon linksom te draaien, wordt de datum teruggezet.
  - Druk de kroon terug in de uitgangspositie.
- De datumaanduiding heeft 31 dagen, dit betekent dat bij maanden met minder dan 31 dagen een manuele correctie moet plaats vinden.

### **GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF**

- De chronograaf kan een tijdmeting voornemen van 59 minuten in éénheden per sec. Na afloop van 59 minuten stopt de sec. wijzer.
- De minutenteller loopt verder, tot de chronograaf gestopt wordt.
- Druk knop A om de stopwatch te starten en te stoppen.
- Druk knop B om de gestopte chronograaf terug te zetten in de nulzetting.

### **BASISINSTELLING (NULZETTING) VAN DE CHRONOGRAAF**

- Trek de kroon uit in de tweede positie.
- Druk knop A om de secondenwijzer van de stopwatch op 12.00 uur te zetten. Iedere druk op de knop zorgt voor een doorschakeling per sec. Het vasthouden van de knop zorgt voor een snel voortlopen.
- Druk de kroon terug in de uitgangspositie (en schroef de kroon weer vast, indien het horloge een schroefkroon heeft).