

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. B877 (Kurzform)



Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden.

Ladezeit: ca. 1 Std. bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.

UHRZEIT / DATUM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn der Sekundenzeiger die 60 Sekundenmarkierung erreicht hat.
- Durch Linksdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Rechtsdrehung zurückgestellt. Die korrekte Zeit wird über die 24 Std. Anzeige und Minutenanzeige eingestellt.
- Der Stundenzeiger läuft parallel mit, wird jedoch anschließend zusammen mit der Datumsanzeige eingestellt.

STUNDENANZEIGE UND DATUM EINSTELLEN

- Drücken Sie die Krone in die 1. Position zurück.
- Durch Linksdrehung der Krone wird die Datumsanzeige eingestellt.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird der Stundenzeiger auf die korrekte Zeit eingestellt. Beachten Sie die Datumsumstellung, da diese abhängig von der Stundenanzeige ist.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.
- Da die Datumsanzeige arbeitet mit 31 Tagen, das heißt, an Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Korrektur erfolgen.

DUALZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird die Stundenanzeige verstellt. Diese kann nur vorgestellt werden. Wählen Sie die gewünschte Ortszeit. Da die Datumsanzeige mit der Stundenanzeige gekoppelt ist, muss möglicherweise auch das Datum korrigiert werden.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. Über den 24 Std. Zeiger haben Sie jetzt die Anzeige der Homezeit, über den Stundenzeiger wird Ihnen die Dualzeit oder Ortszeit angezeigt. Beachten Sie, dass das Datum nach der Hauptuhr verstellt wird.

WARNANZEIGEN

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus.
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sek.- Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 22 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 11 Stunden

Tageslicht im Freien = 1 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 6 Monaten.

Funktionen:

- Eco-Drive Antrieb
- 24 Std. Anzeige
- 180 Tage Dunkelgangreserve
- Verschraubter Gehäuseboden
- Ti+IP Titanium Gehäuse und Band
- Sicherheitsschließe
- Saphirglas
- 10 Bar wasserdicht

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.