


BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 0510 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung)

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.
- Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf die 12:00 Position einzustellen. Durch Drücken und Halten sorgen Sie für einen schnellen Vorlauf.
- Drücken Sie Knopf B, um den 1/20 Sekundenzeiger auf die 12:00 Position einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn der Sekundenzeiger auf 12:00 zeigt.
- Drehen Sie die Krone, um Stunden und Minuten einzustellen. Beachten Sie die Datumumstellung, diese erfolgt um 24:00.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

KALENDER EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Drehen Sie die Krone links herum zur Datumeinstellung.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

Der Chronograph ermöglicht eine Zeitmessung über 12 Stunden in 1 Sekunden-Einheiten. Der Sekundenzeiger läuft für 30 Sekunden und stoppt dann in der Nullposition.

- Drücken Sie Knopf A, zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.
- Drücken Sie Knopf B, bei gestopptem Chronographen zur Nullstellung.

Funktionen:

- Datum
- Stoppuhr Sekunden/Minuten bis 12 Std.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.