

## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. B620



### EINSTELLUNG/FUNKTION

Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft.

Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden.

Ladezeit: ca. 1,5 Std. bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.

### UHRZEIT EINSTELLEN

Wenn die Uhr mit einer verschraubten Krone ausgestattet ist, lösen Sie die Verschraubung durch Linksdrehung der Krone.

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn der Sekundenzeiger die 12:00 Position erreicht hat.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt. Beachten Sie die korrekte Einstellung der 24Std. Anzeige.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

### DATUM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Linksdrehung der Krone wird das Datum vorgestellt.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

Die Datumsanzeige arbeitet mit 31 Tagen, das heißt, an Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Korrektur erfolgen.

### GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

Der Chronograph ermöglicht eine Zeitmessung über 60 Minuten in 1/5 Sekundeneinheiten.

Nach Ablauf von 60 Minuten stoppen die Zeiger.

- Drücken Sie Knopf B zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.
- Drücken Sie Knopf A bei gestopptem Chronographen zur Nullstellung.

### GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung) DES CHRONOGRAPHEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.
- Drücken Sie Knopf B für mindestens 3 Sekunden, um die Uhr auf die Funktion Nullstellung umzuschalten.

- Drücken Sie erneut Knopf B, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf 12:00 zu stellen. Jedes Drücken bewirkt die Weiterschaltung um 1 Sekunde. Festhalten des Drückers bewirkt ein kontinuierliches Laufen des Zeigers.
- Drücken Sie Knopf A, um den Minutenzeiger der Stoppuhr auf 12:00 zu stellen.
- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

#### WARNANZEIGEN

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:  
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

#### LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sek.- Intervall.  
Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 160 Stunden  
Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 25 Stunden  
Tageslicht im Freien = 1,5 – 7 Stunden  
Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt  
ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.  
Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 9 Monaten.

#### Funktionen:

- Eco-Drive
- Schnellstartfunktion.
- Warnfunktion bei unzureichender Ladung
- Überladeschutz
- Datum
- 24 Std. Anzeige (Tageszeit)
- Stoppuhr 60 Min- in 1/5 Sekunden

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.