










閣下現在已經擁有一隻，機件編號為7T12的精工牌指針式石英錶。在使用您的精工牌指針式石英錶以前，務請注意閱讀這本小冊子中的各項說明，並請將予妥善加保管，以便隨時參考。





SEIKO

















**5
Years**






SEIKO


Deutsch





Deutsch
















5
Jahre





| |
|--|
| |
|--|



SEIKO





Français




Français


















**5
Ans**




SEIKO












Italiano






italiano






**5
Anni**


Italiano


SEIKO

















5
Años



SEIKO


Português




Português














5
Anos



Português






SEIKO



Русский



Русский

Русский






Русский

Русский



Русский






Русский



Русский








Русский




精工錶 機件編號



錶冠





錶冠




錶冠





錶冠





標準計時



被攔截的經過時間的計時



• 按壓按鈕 A 可使秒錶的再啟動及停止反復進行。

分段點時間的計時




• 按壓按鈕 B 可使分段點的計量及解除反復進行。

兩個競賽者的計時







5
年

| | |
|---|--|
|  | |
|  | |

