

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. D202 (Kurzform)



ZEIT UND KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Funktionsanzeige auf TIME zu stellen.
- Drücken und halten Sie Knopf B drei Sekunden, bis die Sekundenanzeige blinkt.
- Drücken Sie Knopf A, um die Sekundenanzeige auf null zu stellen.
- Drücken Sie Knopf B. Die Minutenanzeige wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Minuten zu korrigieren (halten Sie den Knopf für schnelles Vorstellen gedrückt).
- Drücken Sie Knopf B. Die Stunden, AM oder PM werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stunden und die AM/PM-Einstellung zu korrigieren.
- Drücken Sie Knopf B. Die Monatsziffer wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Monat zu korrigieren.
- Drücken Sie Knopf B. Die Datumsanzeige wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um das Datum zu korrigieren.
- Drücken Sie Knopf B. Der Wochentag wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Wochentag zu korrigieren.
- Drücken Sie Knopf B. Das Jahr wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um das Jahr zu korrigieren.
- Drücken Sie Knopf B. Die Anzeige 12H oder 24H wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die 12- oder 24- Stundenzeitanzeige auszuwählen.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit-/Kalendereinstellung abzuschließen.

ALARMZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie den Knopf M, um die Funktionsanzeige auf ALM zu stellen.
- Drücken und halten Sie Knopf B drei Sekunden, bis die Alarmstunden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Alarmstunden zu korrigieren.
- Drücken Sie Knopf B die Alarmminuten werden blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um die Alarmminuten zu korrigieren.
- Drücken Sie Knopf B, um die Alarmzeiteinstellung abzuschließen.
- Drücken Sie Knopf A, während Sie sich im Alarmmodus befinden (Daueranzeige), um den Alarm ein- und auszustellen. Wenn die Alarmzeit angezeigt wird, ist der Alarm eingeschaltet. Durch Drücken des Knopfes A kann der Alarm-Ton geprüft werden.

LUFTEMPERATUR ANZEIGEN

- Während sich die Uhr im Zeit-/Kalendermodus befindet, drücken Sie Knopf A. Der Modus-Anzeiger zeigt nun TEMP an.
- Die Uhr misst die Lufttemperatur während der ersten drei Minuten alle zehn Sekunden, danach in Intervallen von 30 Minuten.
- Die genaue Lufttemperatur kann nur gemessen werden, nachdem die Uhr für 20 bis 30 Minuten vom Handgelenk abgenommen wurde.

TAUCHGANGSPEICHER

- Drücken Sie Knopf M, um die Funktionsanzeige auf LOG oder PLOG zu stellen.
- Wenn keine Tauchdaten aufgezeichnet wurden, wird das Display nur LOG anzeigen, und dort, wo sich die Daten befinden würden, Gedankenstriche zeigen.
- Wenn ein Tauchgang im Speicher aufgezeichnet wurde, wird das Display PLOG anzeigen und die Tauchprofilaten können zum PC übertragen werden.

ZUSATZFUNKTIONEN

- Bei 1 m wird der Tauchmodus automatisch aktiviert und angezeigt.
- Der Oberflächenmodus wird automatisch aktiviert, nachdem ein Tauchgang beendet wurde.
- Der Übertragungsmodus (PLOG) kann nur genutzt werden, nachdem ein Tauchgang im Speicher aufgezeichnet wurde.

Weitere wichtige Hinweise, sowie die Beschreibungen vieler weiterer Funktionen der Hyper Aqualand, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.