


053* 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。



053*取扱説明書

各部の名称



- ・モデルによってデザインが異なります。
- ・スケールやベゼルについて、詳細は取扱説明書や、サイトの外装機能についてのページ(<http://citizen.jp/cs/guide/gaiso/index.html>)をご参照ください。

時刻を合わせる

1. 小秒針が0秒を指しているときに、りゅうずを引く
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせて、りゅうずを押し込む
 - 小秒針が動き始めます。

クロノグラフを使う

- ・1秒単位、最大12時間まで計測できます。

1. ①ボタンを押す

クロノグラフが動き始めます。

スタート / ストップ：①ボタンを押します。

リセット：ストップ中に、②ボタンを押します。

- ・クロノグラフ終了後は、必ずリセットを行ってください。

クロノグラフ秒針の0位置を合わせる

- ・クロノグラフをリセットしても、クロノグラフ秒針が0秒位置にもどらない場合や、強い衝撃等でクロノグラフ秒針の位置がずれた場合に、この操作を行ってください。

1. りゅうずを引く

①ボタンを押して、クロノグラフ秒針を0秒位置に合わせます。

- ・①ボタンを押し続けると、早送り修正ができます。

2. ②ボタンを押す

クロノグラフ分針/時針が0秒位置に戻ることを確認します。

3. 時刻を合わせて、りゅうずを押し込む