

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C330 (Kurzform)



WICHTIGER HINWEIS

- Die Analogzeit (Stunden-, Minuten- und 24-Stunden-Zeiger) kann nicht unabhängig von der Digitalzeit eingestellt werden, so dass die Digitalzeit zuerst eingegeben werden muss, um die korrekte Stellung der Analogzeit zu gewähren.
- In jedem Modus können durch Drücken des Kopfes B der Stunden- und Minutenzeiger auf 12:00 geschaltet werden, damit der Blick auf die Digitalanzeige frei ist.

GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Drücken Sie Knopf M, um den Modus-Zeiger auf SPL zu stellen.
- Ziehen Sie Knopf M heraus.
- Halten Sie die Knöpfe A, B und C drei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, dann lassen sie diese los. Alle Digitalsegmente werden angezeigt.
- Drücken Sie Knopf B zur „0“ Stellung. Das Digitaldisplay 1 zeigt H an.
- Drücken Sie Knopf A, um Stunden- und Minutenzeiger vor zustellen und Knopf C um die Zeiger zurück zustellen. Stellen Sie die Zeit auf 24:00.
- Drücken Sie Knopf B zur Einstellung der Sekunde. Das Digitaldisplay 1 zeigt S an.
- Drücken Sie Knopf A oder B, um den Sekundenzeiger auf 12:00 zustellen.
- Drücken Sie Knopf B zur Einstellung des Minutenzählzeigers. Das Digitaldisplay 1 zeigt F an.
- Drücken Sie Knopf M in die Grundposition, um die Nullstellung abzuschließen.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie den Modus-Zeiger auf den Zeitmodus TME.
- Ziehen Sie den Knopf M heraus. Die Analogzeit bleibt stehen, im Display 2 blinkt die Sekunden Anzeige.
- Drücken Sie Knopf C zur Nullstellung der Sekunde.
- Drücken Sie Knopf A, im Display 1 und 2 werden Stunde und Minute angezeigt.
- Drücken Sie Knopf C zur Einstellung der Minute. Für schnelles Vorstellen halten Sie Knopf C gedrückt.
- Drücken Sie Knopf A, die Stundenanzeige blinken.
- Drücken Sie Knopf C, um die Stunde vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf M die Zeiteinstellung ist abgeschlossen. Die Analogzeit stellt sich automatisch auf die Digitalzeit ein.

KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten den Modus-Zeiger auf CAL.
Display 1 zeigt den Monat an, Display 2 zeigt das Datum an.
- Ziehen Sie Knopf M auf die Einstellposition heraus. Die Ziffer des Monats blinken.
- Drücken Sie Knopf C, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A das Datum blinkt.
- Drücken Sie Knopf C, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A das Jahr wird im Display 1 und 2 angezeigt.
- Drücken Sie Knopf C, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie Knopf M die Zeiteinstellung ist abgeschlossen.
Display 1 zeigt den Monat und Display 2 das Datum an. Im Zeitmodus wird im Display 1 der Wochentag und im Display 2 das Datum angezeigt.

EINSTELLUNG DES ALARMS

- Drücken Sie Knopf M und schalten den Modus-Zeiger auf ALM.
- Ziehen Sie Knopf M zur Einstellposition heraus. Die Stunden blinken.
- Drücken Sie Knopf C zum Einstellen der Stunden.
- Drücken Sie Knopf A die Minuten blinken.
- Drücken Sie Knopf C zum Einstellen der Minuten.
- Drücken Sie Knopf M und schließen die Einstellung ab.
- Drücken Sie Knopf C, um den Alarm an- oder auszustellen.
Wenn der Alarm ertönt, können Sie diesen durch Drücken eines beliebigen Knopfes abstellen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN SPL (Splitzeit)

- Drücken Sie Knopf M und schalten den Modus-Zeiger auf SPL.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
- Während die Stoppuhr läuft, drücken Sie Knopf C, um die Splitzeit zu messen. Das Display zeigt nun für 10 Sekunden die gestoppte Zeit an. Bis zu 9 Splitzeiten können gespeichert werden.
Nach 10 Sekunden nimmt das Display die Anzeige der laufend gemessenen Zeit wieder auf und läuft weiter, bis durch Drücken des Knopfes C erneut eine Splitzeit gemessen wird oder mit Knopf A die Messung gestoppt wird.
- Drücken Sie Knopf C zur Nullstellung des Chronographen.
- Drücken Sie Knopf B um die gespeicherten Splitzeiten abzurufen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN LAP (Lapzeit)

- Drücken Sie Knopf M und schalten den Modus-Zeiger auf LAP.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
- Während die Stoppuhr läuft, drücken Sie Knopf C, um die Lapzeit zu messen. Das Display zeigt nun für 10 Sekunden die gestoppte Lapzeit an. Bis zu 9 Lapzeiten können gespeichert werden.
Nach 10 Sekunden nimmt das Display die Anzeige der laufend gemessenen Zeit wieder auf und läuft weiter, bis durch Drücken des Knopfes C erneut eine Lapzeit gemessen wird oder mit Knopf A die Messung gestoppt wird.
- Drücken Sie Knopf C zur Nullstellung des Chronographen.
- Drücken Sie Knopf B, um die gespeicherten Lapzeiten abzurufen.
Splitzeit = Zwischenzeit
Lapzeit = Rundenzeit oder Abschnittzeit

VERWENDUNG DES TIMERS

- Drücken Sie Knopf M und schalten den Modus-Zeiger auf Timer .
Ziehen Sie Knopf M heraus und die Minuten der Countdownzeit werden über dem Minutenzählzeiger eingestellt.
Die Countdownzeit kann im Bereich von 60 bis 1 Minute in Schritten zu je 1 Minute eingestellt werden.
- Drücken Sie Knopf C, um die Minuten auf die gewünschte Zeit zu setzen.
- Drücken Sie Knopf A, um den Countdown zu starten oder zu stoppen.
- Drücken Sie Knopf C, um auf die eingestellte Countdownzeit zurück zustellen.
Wenn der Knopf C während des Countdowns gedrückt wird, wird der Timer auf die eingestellte Zeit zurückgeschaltet und der Countdown erneut gestartet.

ORTSZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie den Modus-Zeiger auf den Zeitmodus (L-TM).
- Ziehen Sie den Knopf M heraus. Die Stundenanzeige blinkt im Display 1.
- Drücken Sie Knopf C zum Einstellen der Stunden.
- Drücken Sie Knopf A, die Minutenanzeige blinkt im Display 2.
- Drücken Sie Knopf C zur Einstellung der Minute.
Für schnelles Vorstellen halten Sie Knopf C gedrückt.

SCHNELLER WECHSEL DER ZEITZONEN

- Drücken Sie Knopf A für 2 Sekunden.
- Drücken Sie Knopf A oder C zur Stunden vor- oder Rückstellung.
Mit jedem Drücken verstellen Sie die Zeitzone um 1 Stunde.

ORTSZEIT ALARM

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie den Modus-Zeiger auf den Zeitmodus (L-AL).
- Ziehen Sie den Knopf M heraus. Die Stundenanzeige blinkt im Display 1.
- Drücken Sie Knopf C zum Einstellen der Stunden.
- Drücken Sie Knopf A, die Minutenanzeige blinkt im Display 2.
- Drücken Sie Knopf C zur Einstellung der Minute.
- Drücken Sie Knopf M in die Grundposition zurück. Der Einstellvorgang ist abgeschlossen.
- Drücken Sie Knopf C zum An/Abstellen des Alarms.

Funktionen:

- Combination Chronograph
- Tages-Alarm
- Ortszeit-Alarm
- Monat, Datum
- Stoppuhr max.24Std. Min, 1/100Sek.
- Zwischenzeitfunktion
- Timer
- 10 Bar wasserdicht

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.