



# C353 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  C353 取扱説明書

## 各部の名称



・モデルによってデザインが異なります。

## カレンダーを表示させる

1. **M** ボタンをくり返し押して、モード表示を「TIME」にする 

TIME	ALARM 2
ALARM 1	CHRONO
	TIMER
2. **B** ボタンを押す  
デジタル表示にカレンダーが表示されます。  
・**B** ボタンを押すごとに、時刻表示とカレンダー表示が切り替わります。

## 時刻とカレンダーを合わせる

・アナログの時刻（時針と分針）とデジタル表示について、それぞれ時刻合わせを行います。

### アナログの時刻を合わせる

1. **M** ボタンをくり返し押して、モード表示を「TIME」にする 

TIME	ALARM 2
ALARM 1	CHRONO
	TIMER
2. **C** ボタンを 1 秒間以上押す  
デジタル表示で、時刻表示の「秒」が点滅し始め、時刻合わせができるようになります。
3. **C** ボタンをくり返し押して、デジタル表示で「A-SET」を選ぶ 

A-SET
SPLIT

  
デジタル表示の時刻全体が点滅します。
4. **B** ボタンを押して、時刻を合わせる  
・時針と分針は、連動します。  
・**B** ボタンを押し続けると、時針と分針が連続して動きます。  
・アナログの時刻に、午前 / 午後の区別はありません。
5. **M** ボタンを押して、終了する

## デジタル表示の時刻 / カレンダーを合わせる

・カレンダーは、1 度合わせるとうるう年の 2 月以外修正不要です。

1. **M** ボタンをくり返し押して、モード表示を「TIME」にする 

TIME	ALARM 2
ALARM 1	CHRONO
	TIMER
2. **C** ボタンを 1 秒間以上押す  
デジタル表示で、時刻表示の「秒」が点滅し始め、時刻合わせができるようになります。
3. 時報に合わせて、**B** ボタンを押す  
・**B** ボタンを押すごとに、時刻表示の「秒」が「00」になります。
4. **C** ボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ  
・**C** ボタンを押すごとに、点滅部分が、次のように切り替わります。  
秒 → 分 → 時 → 月  

TIME	ALARM 1	ALARM 2	A-SET
ALARM 1	CHRONO	CHRONO	SPLIT
PM	10:09	35	

 → 

TIME	ALARM 1	ALARM 2	A-SET
PM	10:09	35	
	12	4	

 → 

TIME	ALARM 1	ALARM 2	A-SET
PM	10:09	35	
			8.29 SU

 → 

TIME	ALARM 1	ALARM 2	A-SET
			8.29 SU

  
アナログ      12/24 時間制      曜      日


5. **B** ボタンを押して合わせる  
選んだ対象の表示が変わります。  
・「分」「時」「月」「日」「曜」を選んでいるとき：**B** ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。  
・12/24 時間制: 12 時間制を選ぶと、「AM(午前)」または「PM(午後)」が表示されます。
6. 手順 4、5 をくり返し、他の対象を合わせる
7. **M** ボタンを押して、終了する

## アラームを使う

デジタル表示の時刻に合わせて、アラームが約 20 秒間鳴ります。

- ・アラームは、「ALARM1」または「ALARM2」の 2 つの時刻を設定できます。
- ・アラーム音は、いずれかのボタンを押すと止まります。

1. **M** ボタンをくり返し押して、モード表示を「ALARM1」または「ALARM2」にする



2. **C** ボタンを押す

デジタル表示で、アラーム時刻の「時」が点滅し始め、変更できるようになります。

- ・アラームが「ON」になります。



3. **B** ボタンを押して、アラームの「時」を合わせる

- ・**B** ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。

4. **C** ボタンを押す

デジタル表示で、アラーム時刻の「分」が点滅し始めます。



5. **B** ボタンを押して、アラームの「分」を合わせる

- ・**B** ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。

6. **C** ボタンを押して、終了する

### アラームをオン / オフする

モードが「ALARM1」または「ALARM2」のときに、**B** ボタンを押します。

- ・**B** ボタンを押すごとに、アラームの「ON」 / 「OF」(OFF) が切り替わります。

### アラーム音を確認する

モードが「ALARM1」または「ALARM2」のときに、**B** ボタンを押し続けると、押し続けている間アラーム音が鳴ります。

## クロノグラフを使う

1/100 秒単位 (開始 60 分以降は秒単位)、最大 24 時間まで計測できます。

- ・他のモードに切り替えても計測は継続されます。

1. **M** ボタンをくり返し押して、モード表示を「CHRONO」にする  
デジタル表示に、クロノグラフが表示されます。



2. クロノグラフを使う

スタート / ストップ : **B** ボタンを押します。

- ・計測中に **C** ボタンを押すと、「SPLIT」の左上と右下に三角が点滅し、経過時間 (スプリットタイム) が約 10 秒間表示されます。経過時間の表示中に **C** ボタンを押すと、次の経過時間が表示されます。



リセット : ストップ中に、**C** ボタンを押します。

- ・クロノグラフ終了後は、必ずリセットを行い、モードを「TIME」にします。

## タイマーを使う

1 分単位、最大 99 分のタイマーを設定することができます。

- ・他のモードに切り替えてもタイマーは継続されます。
- ・カウントダウン終了後は、自動で経過時間の計測 (秒単位) が始まります。

1. **M** ボタンをくり返し押して、モード表示を「TIMER」にする

デジタル表示に、タイマーが表示されます。



— タイマー設定時間 (分)

残り時間 / 経過時間  
(分、秒)

2. タイマーを使う

スタート / ストップ : **B** ボタンを押します。

リスタート : カウントダウン中に **C** ボタンを押すと、設定時間から再度カウントダウンが始まります。

リセット : ストップ中に、**C** ボタンを押します。

- ・タイマー終了後は、必ずリセットを行い、モードを「TIME」にします。

### 設定時間が過ぎると

カウントダウン終了音が約 5 秒間鳴り、経過時間の計測が始まります。

経過時間の計測をやめるときは、タイマーをリセットします。

### 設定時間を変更する

1. タイマーをリセットする

2. **C** ボタンを押して、タイマーの時間を設定する

- ・**C** ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。

### カウントダウン終了予告音を使う

以下の残り時間で、カウントダウン終了予告音を鳴らすことができます。

5 ~ 1 分 : 各分

1 分 ~ 10 秒 : 50 秒、40 秒、30 秒、20 秒、10 秒

10 秒未満 : 各秒

1. タイマーをリセットする

2. **A** ボタンを押しながら、**B** ボタンを押す

予告音がオンのときは、「TIMER」の左上の三角が点滅します。

- ・**A** ボタンを押しながら、**B** ボタンを押すごとに、予告音のオン / オフが切り替わります。

## オールリセットを行う

1. **A**、**B**、**C**、**M** ボタンを同時に押す

ボタンを離すと、液晶表示がすべて点灯します。

2. いずれかのボタンを押す

確認音が鳴り、オールリセットが終了します。

### オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、時刻 / カレンダー合わせ、アラームの設定を行ってください。