

Instruction Manual


LORUS

CAL. Z016 (R23 SERIES)

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage analogique de l'heure :** heures, minutes, secondes, mois, date et jour de la semaine.
- Alarme quotidienne :** l'alarme quotidienne peut être réglée pour se déclencher à l'heure programmée une fois par jour.
- Signal horaire :** le signal horaire peut être réglé pour émettre un simple "bip" à chaque heure.
- Chronographe :** chronographe jusqu'à 23 heures 59 minutes et 59 secondes. Affichage des centièmes de seconde pour les premières 39 minutes et 59,99 secondes. Affichage des secondes ensuite. Mesure de temps intermédiaires possible.
- Éclairage du cadran :** l'éclairage électroluminescent (EL) intégré éclaire le cadran afin de rendre la lecture possible dans le noir.

AFFICHAGE ET UTILISATION DES BOUTONS




- * Appuyez sur le bouton S3 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour afficher l'HEURE DE L'ALARME.
- * Appuyez sur le bouton S1 et maintenez-le enfoncé pour afficher les informations MOIS/DATE ou DATE/MOIS. Relâchez le bouton S1 pour revenir à l'affichage de l'HEURE NORMALE.
- * À tout moment, appuyez sur le bouton S3 pour revenir à l'affichage de l'HEURE NORMALE.

RÉGLAGE DE L'HEURE NORMALE

- Depuis l'affichage de l'HEURE NORMALE, enfoncez le bouton S3 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour afficher l'HEURE DE L'ALARME.
- Appuyez à nouveau sur le bouton S3 pour régler l'heure et le calendrier. Les chiffres des secondes se mettent à clignoter.
- Appuyez sur le bouton S2 pour régler les chiffres des secondes sur « 00 ».
- Lorsque les chiffres des secondes sont paramétrés sur un nombre compris entre « 30 » et « 50 », une minute est ajoutée.

- Appuyez sur le bouton S1 pour passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.
- Pour procéder au réglage, la sélection des chiffres à régler (chiffres clignotants) se fait dans l'ordre indiqué ci-dessous en enfonçant à chaque fois le bouton S1, puis le bouton S2.
- Le chiffre (clignotant) est incrémenté à chaque pression sur le bouton S2. Pour faire défiler les chiffres rapidement, maintenez le bouton S2 enfoncé.
- Une fois tous les réglages terminés, appuyez sur le bouton S3 pour revenir à l'affichage de l'HEURE NORMALE.



UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTROLUMINESCENT

- * Depuis l'affichage de l'HEURE NORMALE, appuyez sur le bouton S4 pour activer l'éclairage du cadran pendant environ 3 secondes.




Remarques :

- Si votre montre n'est pas dotée d'un bouton S4, la fonctionnalité d'éclairage du cadran n'est pas disponible.
- L'éclairage de la montre est un éclairage électroluminescent qui tend à s'affaiblir après une utilisation prolongée.
- Il se peut que vous ayez des difficultés à percevoir l'éclairage du cadran si vous l'observez à la lumière du jour.

- * Lorsque l'éclairage présente des signes de faiblesse, remplacez les piles usagées par des neuves.

PASSAGE DU FORMAT 12 HEURES AU FORMAT 24 HEURES


APPUYER ET MAINTENIR S1 OU S2 ►► APPUYER S3




- Appuyez sur le bouton S1 ou S2 et maintenez-le enfoncé. Puis appuyez sur le bouton S3 pour changer d'affichage.
- Vous pouvez sélectionner alternativement le format 12 heures ou le format 24 heures.
- Au format 12 heures, le symbole « P » s'affiche pour les heures de l'après-midi, mais aucun symbole ne s'affiche pour les heures du matin. Au format 24 heures, aucun symbole ne s'affiche sur le cadran.

AFFICHAGE MOIS/DATE

- Depuis l'affichage de l'HEURE NORMALE, appuyez sur le bouton S1 et maintenez-le enfoncé pour activer l'affichage MOIS/DATE.
- Tout en maintenant le bouton S1 enfoncé, appuyez sur le bouton S2 pour passer à l'affichage DATE/MOIS.
- Appuyez à nouveau sur le bouton S2 pour revenir à l'affichage MOIS/DATE.
- Vous pouvez sélectionner alternativement le format DATE/MOIS ou MOIS/DATE à chaque pression sur le bouton S2.




RÉGLAGE DE L'ALARME



- Depuis l'affichage de l'HEURE NORMALE, appuyez sur le bouton S3 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour afficher le mode HEURE DE L'ALARME. Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- Appuyez sur le bouton S2 pour régler les chiffres des heures.
- Appuyez sur le bouton S1 pour passer au réglage des MINUTES.
- Appuyez sur le bouton S2 pour régler les chiffres des minutes.
- Une fois tous les réglages terminés, appuyez sur le bouton S3 pour revenir à l'affichage de l'HEURE NORMALE.

Activation et désactivation de l'alarme et du signal horaire

- * Appuyez sur le bouton S2 et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton S1. L'ALARME et le SIGNAL HORAIRE peuvent être activés et désactivés dans l'ordre indiqué ci-dessous.
- * Les symboles ALARME et/ou SIGNAL HORAIRE s'affichent sur le cadran et disparaissent dans l'ordre correspondant.




Arrêt de l'alarme quand celle-ci retentit

À l'heure programmée, l'alarme retentit pendant 20 secondes. Pour arrêter manuellement l'alarme quand celle-ci retentit, enfoncez le bouton S2.

UTILISATION DU CHRONOMETRE


Depuis l'affichage de l'HEURE NORMALE, appuyez sur le bouton S3 pour passer en mode CHRONOMETRE.

MODE CHRONOMETRE




Mesure conventionnelle


- Appuyez sur le bouton S1 pour lancer et arrêter le CHRONOMETRE.
- Appuyez sur le bouton S2 pour remettre à zéro le CHRONOMETRE à « 0.00.00 ».



Départ → Arrêt → Remise à zéro



Affichage du chronographe




Pour les premières 39 minutes et 59,99 secondes, affichage des minutes, secondes et centièmes de seconde.

Après 39 minutes et 59,99 secondes, affichage des heures, des minutes et des secondes.

Mesure du temps intermédiaire



Départ → Temps intermédiaire 1 → Temps intermédiaire 2 → Arrêt → Dernier temps intermédiaire → Remise à zéro



- * Tandis que le chronographe mesure le temps écoulé, appuyez sur le bouton S2 pour enregistrer des temps intermédiaires.
- * Il est possible de répéter la mesure et l'arrêt de la mesure des temps intermédiaires en appuyant sur le bouton S2.

RAPPEL DES DONNÉES DE TEMPS INTERMÉDIAIRES

Les données de temps intermédiaires enregistrées en mode CHRONOMETRE peuvent être rappelées après la mesure. Après avoir stoppé le chronographe, appuyez sur le bouton S2 pour voir les temps intermédiaires enregistrés. Les temps intermédiaires s'afficheront l'un après l'autre à chaque pression sur le bouton.

- * Appuyez sur le bouton S3 pour revenir à l'affichage de l'HEURE NORMALE.

REPLACEMENT DE LA PILE

- La pile miniature SEIKO CR1220, Maxell CR1220 ou SONY CR1220 qui alimente votre montre a une durée de vie théorique d'environ 2 ans. Toutefois, puisque cette pile est mise en place en usine, la durée de vie réelle de la pile, une fois la montre en votre possession, peut être inférieure à 2 ans.
- Veillez à remplacer la pile dès qu'elle montre des signes de faiblesse, afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Nous vous conseillons de faire remplacer la pile dans un atelier de réparation de montres proche de chez vous.

Remarque :

Si l'alarme est utilisée pendant plus de 20 secondes par jour et/ou l'éclairage du cadran plus de 8 secondes par jour, la longévité de la batterie peut-être inférieure à la durée de vie spécifiée.

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE MONTRE LORUS

Cette montre contient des composants électroniques de précision. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier ni de retirer le fond.

PILE

ATTENTION

Ne brûlez pas les piles usagées. Ces piles ne peuvent être rechargées. Tenez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion par un enfant, consultez un médecin de toute urgence.

ÉTANCHÉITÉ

indications figurant sur le dos du boîtier	conditions d'utilisation			
	Contact accidentel avec l'eau	Natation douche	Plongée en apnée	Plongée en bouteille
Pas d'indication	Non	Non	Non	Non
water resistant	Oui	Non	Non	Non
water resistant (50M / 5 BAR)	Oui	Oui	Non	Non
water resistant (100M/ 10 Bar ou plus) *	Oui	Oui	Oui	Non

- Si votre montre est étanche à 200 m/20 bar, 100 m/10 bar ou 50 m/5 bar, ces indications figurent sur le cadran ou au dos du boîtier.
- N'utilisez pas les boutons lorsque la montre est mouillée.
- Si la montre est exposée à de l'eau salée, rincez-la à l'eau douce, puis essuyez-la avec soin jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- En cas d'infiltration d'eau ou de condensation à l'intérieur de la montre, faites-la examiner immédiatement. L'eau peut corroder les composants électriques à l'intérieur du boîtier.

Attention :

Les bracelets en cuir ne sont pas étanches, sauf mention contraire, et ce, même si la montre en elle-même est étanche.

■ **RÉACTIONS ALLERGIQUES**

Puisque le boîtier et le bracelet sont en contact direct avec la peau, il est important de les nettoyer régulièrement, pour éviter de tacher les manches de chemise et pour prévenir les irritations chez les personnes ayant la peau sensible. Il est recommandé de porter la montre sans trop serrer le bracelet, afin d'éviter d'éventuelles réactions allergiques. Si une irritation survient au niveau du poignet, arrêtez de porter la montre et consultez un médecin.

■ **MAGNÉTISME**

Le fonctionnement de votre montre sera sérieusement perturbé par des champs magnétiques forts. Évitez de la laisser à proximité d'objets magnétiques.

■ **CHOC ET VIBRATIONS**

Vous n'êtes pas obligé d'enlever votre montre lorsque vous pratiquez une activité sportive conventionnelle. Veillez simplement à ne pas la faire tomber et à ne pas la cogner contre des surfaces dures.

■ **TEMPÉRATURE**

Votre montre vous est livrée préréglée, de sorte que nous garantissons une précision constante dans des conditions normales de température.

■ **NETTOYAGE**

Utilisez uniquement un chiffon doux et de l'eau propre pour nettoyer votre montre. N'utilisez jamais de produits chimiques, car le joint d'étanchéité serait attaqué par la corrosion.

■ **MAINTENANCE**

Si votre montre LORUS nécessite une réparation ou une intervention pour son entretien, veuillez consulter la GARANTIE CI-JOINTE.