


CALIBRE YK35-YK36 (R23)

■ Caractéristiques :

1. Aiguilles des heures, minutes et petite trotteuse, jour de la semaine, mois
2. Le chronographe peut mesurer jusqu'à 24 heures en unités de 1/100^{ème} de seconde et ensuite par intervalle de 1 seconde
3. L'alarme peut être réglée pour sonner à une heure souhaitée
4. Le fond électroluminescent éclaire l'affichage pour une meilleure visibilité la nuit

■ Affichage et Boutons :

Jour de la semaine



Fonctionnement des boutons dans l'affichage normal :

- Appuyer sur A pour voir la date
- Appuyer sur B pour voir l'heure de sonnerie
- Appuyer sur C pour changer de fonction
- Appuyer sur D ou E pour la lumière

. Il n'y a pas de bouton E pour le calibre YK36

■ Réglage de l'heure et de la date :

Le réglage s'effectue dans l'ordre suivant :

Secondes ⇒ minutes ⇒ heures ⇒ date ⇒ mois ⇒ jour de la semaine

1. Pressez le bouton C trois fois pour entrer en mode réglage de l'heure. Les chiffres des secondes se mettent à clignoter
« 2 » s'affiche pour indiquer que vous êtes en mode réglage de l'heure

. Pour le calibre YK36, l'affichage est différent

2. Pressez le bouton A en même temps que le signal horaire pour remettre les chiffres des secondes à zéro



. Lorsque les chiffres des secondes défilent entre 30 et 59 et que le bouton A est enfoncé, les chiffres des secondes sont remis à zéro et une minute est ajoutée.

3. Pressez le bouton B pour confirmer le réglage des secondes et pour passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter
4. Pressez le bouton A pour régler les chiffres des minutes
. Maintenez le bouton A enfoncé pour faire avancer rapidement les chiffres
5. Pressez le bouton B pour confirmer le réglage des minutes et passer au réglage des heures. Les chiffres des heures se mettent à clignoter
6. Pressez le bouton A pour régler les chiffres des heures

. Lorsque vous réglez les heures, assurez vous que le mode AM/PM soit correct

7. Pressez le bouton B pour confirmer le réglage des heures et passer au réglage de la date
8. Répétez la même procédure pour tous les réglages ; pressez le bouton A pour régler les chiffres et le bouton B pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant
9. Une fois ces réglages effectués, pressez le bouton C pour revenir à l'affichage de l'heure

■ Utilisation du chronographe

Le chronographe peut mesurer jusqu'à 24 heures en unité de 1/100 de seconde durant les 30 premières minutes et ensuite par intervalle d'une seconde



Mesure standard :

Pressez le bouton C pour être en mode chronographe
Pressez le bouton A pour mesurer le temps
Pressez sur le bouton A pour arrêter
Pressez sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro
Pour sortir du mode chronographe et retourner au mode affichage de l'heure, pressez le bouton C

Mesure du temps intermédiaire :


Pressez sur le bouton C pour être en mode chronographe
Pressez le bouton A pour mesurer le temps

Pour voir le temps intermédiaire, pressez le bouton B pendant que le chronographe continue le décompte
Pressez à nouveau le bouton B pour revenir à l'affichage de la mesure en cours
Pressez le bouton A pour arrêter la mesure
Pressez le bouton B pour remettre le chronographe à zéro
Pour sortir du mode chronographe et retourner à l'affichage de l'heure, pressez le bouton C

. La lecture du temps intermédiaire peut être répétée en pressant le bouton B

■ Réglage de l'alarme

Pressez le bouton C deux fois pour entrer en mode réglage alarme
Les chiffres des heures se mettent à clignoter
Pressez le bouton A pour régler les chiffres des heures
Pressez le bouton B pour confirmer le réglage de l'heure et pour passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter
Pressez le bouton A pour régler les chiffres des minutes
Pressez le bouton C pour confirmer le réglage de l'alarme et pour revenir à l'affichage de l'heure



Marche / arrêt de l'alarme

Pour mettre en marche l'alarme, pressez les boutons A et B en même temps
L'alarme est activée ou désactivée
Lorsque l'alarme est activée, l'indicateur de l'alarme s'affiche

. Pour le calibre YK36, l'affichage est différent

Arrêter l'alarme lorsqu'elle sonne

Pour arrêter l'alarme manuellement lorsqu'elle sonne, pressez soit le bouton A ou B

■ Rétro-éclairage électroluminescent

Presser les boutons D ou E dans n'importe quelle fonction pour actionner la lumière. L'éclairage électroluminescent illuminera l'affichage pour une meilleure visibilité nocturne.



■ Montres avec LUMIBRITE :

(cadran, aiguilles, boutons, boîte...)



Si votre montre est une montre LORUS LUMIBRITE, elle a les caractéristiques suivantes.

Les montres LORUS LUMIBRITE emmagasinent et stockent l'énergie lumineuse de toute source lumineuse naturelle ou artificielle et émet de la lumière dans l'obscurité. Elles sont fabriquées avec des composants respectant l'environnement et sont sans danger pour l'homme.

- En pleine charge, une montre LORUS LUMIBRITE éclaire dans l'obscurité aussi longtemps que toute autre montre possédant un système similaire conventionnel. Si elle est exposée à plus de 500 lux (par exemple : la lumière d'un bureau normalement éclairé) pendant environ 10 minutes ou directement sous la lumière du soleil pendant 2 minutes, elle éclairera pendant des heures.
- A partir du moment où une montre LORUS LUMIBRITE émet la lumière qu'elle a stockée, la luminosité décroît graduellement avec le temps. Le temps de luminosité dépendra de plusieurs facteurs telle que l'intensité de la lumière sous laquelle la montre aura été exposée et telle que la distance qui aura séparé la montre de la source de lumière.

■ Changement de la pile :

Les piles lithium CR2032(cal. YK35) et CR1620 (cal. YK36), qui alimentent votre montre ont une autonomie d'environ 2 ans. Cependant, comme la pile a été installée en usine pour vérifier le bon fonctionnement de votre montre, il se peut que son autonomie réelle, une fois la montre en votre possession, soit plus courte que la période spécifiée. Quand la pile est épuisée, veillez à la faire remplacer le plus tôt possible pour éviter des erreurs de fonctionnement. Pour remplacer votre pile, nous vous recommandons d'apporter votre montre dans un magasin spécialisé.

Remarques :

- Si le chronographe est utilisé pendant plus de 3 heures par jour, l'autonomie de la pile sera plus courte.
- Après remplacement de la pile par une neuve, réglez l'heure et le calendrier et ajustez la position des aiguilles du chronographe.

Indicateur de la charge de la pile :

Lorsque la pile est presque épuisée, la petite trotteuse se déplace par intervalle de deux secondes au lieu de l'intervalle normal d'une seconde. Dans ce cas, faites remplacer la pile par une neuve dans les meilleurs délais.

La montre continue cependant de fonctionner même lorsque la trotteuse avance par intervalle de deux secondes.

■ Pour préserver la qualité de votre montre LORUS :

- pile : Attention : ne pas mettre la pile au feu ou la recharger. La laisser

hors de la portée des enfants . Si un enfant a avalé une pile, consultez immédiatement un médecin.

. étanchéité :

indications figurant sur le dos du boîtier	conditions d'utilisation			
	Contact accidentel avec l'eau	Natation douche	Plongée en apnée	Plongée en bouteille
Pas d'indication	Non	Non	Non	Non
water resistant	Oui	Non	Non	Non
water resistant (50M / 5 BAR)	Oui	Oui	Non	Non
water resistant (100M/ 10 Bar ou plus) *	Oui	Oui	Oui	Non

- * Si votre montre est étanche 200 M / 20 BAR, 100 M / 10 BAR ou 50 M / 5 BAR, cela est indiqué sur le fond de boîte et/ou le cadran de la montre.
- N'actionnez pas le remontoir et les poussoirs quand la montre est mouillée ou dans l'eau.
- Si la montre a été utilisée dans de l'eau de mer, rincez là dans de l'eau douce et séchez la soigneusement.

Attention : les bracelets en cuir ne résistent pas à l'eau sauf si c'est noté dessus, même s'il est indiqué « water resistant » sur la montre.

- Réactions allergiques

Parce que la boîte et le bracelet touchent directement la peau, il est important de les nettoyer régulièrement. Ainsi vous éviterez de tacher les manches de vos vêtements et les personnes à la peau sensible n'auront pas d'irritations. Si vous développez une quelconque allergie, arrêtez de porter la montre et consultez un spécialiste.

- Magnétisme

Votre montre ne subira pas l'effet du magnétisme de vos appareils électroménagers.

- Chocs et vibrations

De légères activités sportives n'affecteront pas votre montre. Toutefois, veuillez à ne pas la laisser tomber et à ne pas la cogner sur des surfaces dures.

- Température

Votre montre fonctionne avec une grande précision dans une plage de températures allant de 5 à 35 °C.

Service Après Vente / Garantie

Si votre montre LORUS a besoin d'être réparée ou entretenue, référez vous au bon de garantie fourni avec cette notice.