

アラームを使う

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを回して、モード針を [ALM] (アラーム) に合わせる
時針、分針、24 時間針が現在のアラーム設定時刻を示し、秒針が 30 秒位置を示します。
3. りゅうずの位置を②にする
アラーム設定が自動的に「ON」になります。
4. りゅうずを回して、アラーム時刻を設定する
 - ・アラーム時刻の午前午後の区別は、24 時間針で確認します。
 - ・りゅうずを素早く回転させると、針が連続して動きます。りゅうずを少し回すと止まります。
 - ・アラーム時刻は、ローカルタイムに合わせて設定することはできません。
5. りゅうずの位置を③にして、終了する

アラームの ON/OFF を切り替える

[ALM](アラーム)モードで、りゅうずの位置を②にして、ⓐボタンを押します。

アラーム音をとめる

- ⓐボタンまたはⓑボタンを押します。
- ・アラーム音は、15 秒間鳴ります。


アラーム音を確認する

[ALM](アラーム)モードで、りゅうずの位置が③のとき、ⓑボタンを押すと、アラーム音を確認することができます。

基準位置を確認する

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを回して、モード針を [CHR] (クロノグラフ) に合わせる
3. りゅうずの位置を②にする
各針が高速で動き出し、現在の基準位置が表示されます。
 - ・正しい基準位置：
モード針以外のすべての針が 12 時位置、
日表示が「1」

現在の基準位置が正しい基準位置と異なるときは、「基準位置を修正する」に従って、基準位置を修正します。



4. りゅうずの位置を③にして、終了する

基準位置を修正する

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを回して、モード針を [CHR] (クロノグラフ) に合わせる
3. りゅうずの位置を②にする
4. ⓑボタンを 2 秒以上押す
5. りゅうずを回して、日表示を合わせる
 - ・りゅうずを素早く回転させると、日表示が連続して回転します。りゅうずを少し回すと止まります。
 - ・機能針の正しい基準位置は、日表示が 1 日に変わった直後の 12 時位置です。
日表示を 1 日まで進め、りゅうずを回して、機能針を 12 時位置に合せます。
6. ⓐボタンを押して、24 時間針、時分針を合わせる
 - ・りゅうずを素早く回転させると、針が連続して動きます。りゅうずを少し回すと止まります。
7. ⓑボタンを押して、秒針を合わせる
 - ・りゅうずを素早く右に回転させると、針が連続して動きます。りゅうずを少し回すと止まります。
8. りゅうずの位置を③にして、終了する

オールリセットを行う

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを回して、モード針を [CHR] (クロノグラフ) に合わせる
3. りゅうずの位置を②にする
すべての針と日表示が、現在の基準位置に移動します。
4. ⓐボタンとⓑボタンを同時に押す
確認音が鳴り、各針がデモ運針をして、オールリセットが行われたことを示します。
5. りゅうずの位置を③にして、終了する

オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、基準位置、時刻、カレンダーを合わせ直してください。ローカルタイム、アラームの設定も行ってください。