



Congratulações pela sua escolha deste relógio CASIO.

Para garantir que este relógio lhe proporcione os anos de serviço para os quais foi concebido, leia atentamente e siga as instruções dadas neste manual, especialmente as informações contidas em "Precauções relativas à operação" e "Manutenção pelo usuário".









<b>Cronômetro</b> .....	<b>PT-24</b>
<i>Para cronometrar tempos</i> .....	<i>PT-25</i>
<b>Timer</b> .....	<b>PT-27</b>
<i>Para usar o timer</i> .....	<i>PT-28</i>
<i>Para configurar o timer</i> .....	<i>PT-29</i>
<b>Despertador</b> .....	<b>PT-31</b>
<i>Para definir a hora de um despertador</i> .....	<i>PT-33</i>
<i>Para testar o alarme</i> .....	<i>PT-36</i>
<i>Para ativar ou desativar</i> <i>os despertadores 2 e 3, e o sinal de marcação das horas</i> .....	<i>PT-36</i>
<i>Para selecionar a operação do despertador 1</i> .....	<i>PT-38</i>
<b>Hora dual</b> .....	<b>PT-39</b>
<i>Para definir a hora dual</i> .....	<i>PT-40</i>


<b>Iluminação</b> .....	<b>PT-42</b>
<i>Para iluminar o mostrador</i> .....	<i>PT-42</i>
<i>Para especificar a duração da iluminação</i> .....	<i>PT-43</i>
<b>Referências</b> .....	<b>PT-44</b>
<i>Para ativar ou desativar o som de operação dos botões</i> .....	<i>PT-51</i>
<b>Especificações</b> .....	<b>PT-54</b>
<b>Precauções relativas à operação</b> .....	<b>PT-57</b>
<b>Manutenção pelo usuário</b> .....	<b>PT-68</b>











50		
DST OF		
10:58		
2024		
6-30		

4. Pressione (A) duas vezes para sair da tela de definição.

- A primeira pressão de (A) mostra a tela de definição do diferencial UTC. Pressione (A) novamente para sair da tela de definição.
- Consulte "Definição do horário de verão (DST)" abaixo para os detalhes sobre a definição do horário de verão (DST).
- O dia da semana é exibido automaticamente de acordo com as definições da data (ano, mês e dia).

### **Definição do horário de verão (DST)**

O horário de verão avança a definição da hora em uma hora desde a hora normal. Lembre-se, entretanto, de que nem todos os países ou mesmo áreas locais empregam o horário de verão.




## Dados do local de casa

Os dados da fase da lua, gráfico da maré e modo de dados da lua/maré não serão exibidos adequadamente a menos que os dados do local de casa (diferencial UTC, longitude e intervalo lunitidal) sejam configurados corretamente.

- O diferencial UTC é um valor que indica a diferença horária entre um ponto de referência em Greenwich, Inglaterra, e o fuso horário onde uma cidade está localizada.
- As letras "UTC" referem-se a "Coordinated Universal Time" (Tempo Universal Coordenado), que é o padrão científico mundial para a marcação das horas. Esses dados são baseados em relógios atômicos (césio) mantidos cuidadosamente, que mantêm a hora com precisão dentro de microssegundos. Os segundos bissextos são somados ou subtraídos conforme seja necessário para manter o UTC em sincronismo com a rotação da Terra.
- O intervalo lunitidal é o tempo que transcorre entre o trânsito da lua sobre um meridiano e a próxima maré alta em tal meridiano. Consulte "Intervalo lunitidal" (página PT-48) para mais informações.
- Este relógio exibe os intervalos lunitidais em termos de horas e minutos.

- A "Site/Lunitidal Interval Data List" (Lista dos dados dos locais/intervalos lunitidais) no final deste manual fornece informações dos diferenciais UTC e longitudes ao redor do mundo.
- Os dados abaixo do local de casa são as definições de fábrica (Tóquio, Japão) ao comprar o relógio, e toda vez que a pilha for substituída. Altere estas definições de acordo com a área em que usará o relógio normalmente.  
*Diferencial UTC (+9,0); Longitude (140 graus leste); Intervalo lunitidal (5 horas, 20 minutos)*



UT E  
+ 9.0


LONG  
140° E

LAT  
5:20

### ***Para alternar a indicação das horas entre os formatos de 12 e 24 horas***

No modo de indicação das horas, pressione **(D)** para alternar a indicação das horas entre os formatos de 12 e 24 horas.

- Com o formato de 12 horas, o indicador **P** (PM) aparece à esquerda dos dígitos das horas na faixa do meio-dia às 11:59 PM, e o indicador **A** (AM) aparece para as horas na faixa da meia-noite às 11:59 AM.
- Com o formato de 24 horas, as horas são exibidas na faixa de 0:00 às 23:59, sem nenhum indicador.
- O formato de 12/24 horas selecionado no modo de indicação das horas é aplicado em todos os outros modos.
- Os indicadores **A** e **P** não são exibidos com a hora do modo de indicação das horas nas telas do modo do timer e do modo da hora dual.




- Se você não realizar nenhuma operação dentro de aproximadamente dois a três minutos no modo de dados da lua/maré, o relógio volta automaticamente ao modo de indicação das horas.

### ***Para ver os dados atuais do modo de dados da lua/maré***

No modo de dados da lua/maré, pressione **(A)** para alternar entre a tela dos dados da maré e a tela dos dados da lua.

- O gráfico da maré mostra a maré para a hora exibida atualmente. A tela inicial dos dados da maré mostra o nível para às 6:00 AM. A tela dos dados da lua mostra a idade e a fase da lua para a data atual.
- Se você estiver usando a indicação das horas de 12 horas, **P** (PM) ou **A** (AM) serão indicados para as horas nas telas dos dados da maré.







3. Enquanto uma definição estiver piscando, use (B) (-) ou (D) (+) para alterá-la.
  - \* Você pode definir uma data na faixa de 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2099.
4. Pressione (A) para sair da tela de definição.
5. Use (A) para exibir a tela dos dados da maré ou a tela dos dados da lua.









### ***Para usar o timer***

Pressione **(D)** no modo do timer para iniciar o timer.

- Quando o fim da contagem regressiva for atingido e a repetição automática estiver desativada, o alarme soará durante 10 segundos ou até que o pare pressionando algum botão. O tempo da contagem regressiva é reposicionado automaticamente ao seu valor inicial após a parada do alarme.
- Quando a repetição automática está ativada, a contagem regressiva recomeça automaticamente sem pausar quando zero é atingido. O alarme soa para sinalizar quando a contagem regressiva atinge zero.
- Uma contagem regressiva em andamento do timer continua sendo feita internamente mesmo que você saia do modo do timer.
- Pressione **(D)** enquanto uma contagem regressiva estiver em andamento para pausá-la. Pressione **(D)** de novo para continuar a contagem regressiva.
- Para interromper completamente uma operação de contagem regressiva, primeiro pause-a (pressionando **(D)**) e, em seguida, pressione **(A)**. Isso retorna o tempo da contagem regressiva ao seu valor inicial.



0:00		
0 07		



## **Tipos de despertador**

O tipo de despertador é determinado pelas definições feitas, conforme descrito a seguir.

- **Despertador diário**

Defina as horas e os minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz com que o despertador soe todos os dias na hora definida.

- **Despertador de data**


Defina o mês, dia, horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz com que o despertador soe na hora e data definidas.

- **Despertador de 1 mês**

Defina o mês, horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz com que o despertador soe todos os dias na hora definida, somente durante o mês especificado.

- **Despertador mensal**

Defina o dia, horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz com que o despertador soe cada mês na hora definida, no dia especificado.





5. Pressione (A) para sair da tela de definição.

### **Operação do despertador**

O alarme do despertador soa na hora predeterminada durante 10 segundos, independentemente do modo em que o relógio estiver. Enquanto a função de soneca está ativada, a operação do alarme será repetida a cada cinco minutos um total de sete vezes, ou até que o despertador ou a função de soneca seja desativada.

- Para interromper o alarme depois que ele começar a soar, pressione qualquer botão.
- Realizar qualquer uma das operações abaixo durante um intervalo de 5 minutos entre os alarmes do despertador de soneca cancela a operação atual do despertador de soneca.

*Exibir a tela de definição do modo de indicação das horas (página PT-10)*

*Exibir a tela de definição do despertador 1 (página PT-33)*

### ***Para testar o alarme***

No modo do despertador, mantenha **(D)** pressionado para soar o alarme.

### ***Para ativar ou desativar os despertadores 2 e 3, e o sinal de marcação das horas***

1. No modo do despertador, use **(D)** para selecionar um número de despertador **2** ou **3**, ou o sinal de marcação das horas.
2. Pressione **(A)** para ativar ou desativá-lo.
  - Ativar o despertador **2** ou **3** exibe o indicador de ativação do despertador.
  - Ativar o sinal de marcação das horas exibe o indicador de ativação do sinal de marcação das horas.









DST OF		
8:58		





—










## Movimentos das marés

As marés são movimentos periódicos de subida e descida do nível das águas dos oceanos, mares, baías e outros corpos de água causadas principalmente pelas interações gravitacionais entre a Terra, Lua e Sol. O nível das marés sobe e baixa aproximadamente a cada seis horas. O gráfico da maré deste relógio indica o movimento das marés com base no trânsito da lua sobre um meridiano e no intervalo lunitidal. O intervalo lunitidal difere de acordo com sua localização atual e, portanto, você deve especificar um intervalo lunitidal para obter leituras corretas do gráfico da maré.

- O gráfico da maré exibido por este relógio baseia-se na idade atual da lua. Lembre-se de que a margem de erro da idade da lua exibida por este relógio é de  $\pm 1$  dia. Quanto maior for o erro em uma idade da lua particular, maior será o erro no gráfico da maré resultante.

## **Intervalo lunitidal**

Teoricamente, a maré alta ocorre no trânsito da lua sobre o meridiano e a maré baixa ocorre cerca de seis horas mais tarde. A maré alta real ocorre um pouco mais tarde, devido a fatores como viscosidade, fricção e topografia subaquática. Tanto o diferencial de tempo entre o trânsito da lua sobre o meridiano até a maré alta como o diferencial de tempo entre o trânsito da lua sobre o meridiano até a maré baixa são conhecidos como “intervalo lunitidal”. Ao definir o intervalo lunitidal para este relógio, use o diferencial de tempo entre o trânsito da lua sobre o meridiano até a maré alta.



### **Modo de indicação das horas, Modo de dados da lua/maré**

Os segmentos gráficos aparecem e desaparecem com a passagem das horas, minutos e segundos do modo de indicação das horas.

### **Modo do cronômetro, Modo do timer**

Os segmentos gráficos aparecem e desaparecem junto com as medições.

### **Modo do despertador**

Os segmentos gráficos aparecem e desaparecem de acordo com a hora do despertador.

### **Modo da hora dual**

Os segmentos gráficos aparecem e desaparecem com a passagem da hora do dual.



✂

✂

✂

## **Funções de retorno automático**

- Se você deixar uma tela com dígitos intermitentes no mostrador durante dois ou três minutos sem realizar nenhuma operação, o relógio sairá automaticamente da tela de definição.
- Se você deixar o relógio no modo de dados da lua/maré ou modo do despertador durante dois ou três minutos sem realizar nenhuma operação, ele mudará automaticamente para o modo de indicação das horas.

## **Rolagem**

Os botões (B) e (D) são usados em vários modos e telas de definição para rolar através dos dados no mostrador. Na maioria dos casos, manter um desses botões pressionado durante uma rolagem executará a rolagem em alta velocidade.

## **Indicação das horas**

- Reposicionar os segundos a **00** enquanto a contagem atual estiver no intervalo de 30 a 59 faz com que o valor dos minutos seja aumentado em 1 unidade. No intervalo de 00 a 29, os segundos são reposicionados a **00** sem alterar os minutos.
- O ano pode ser definido no intervalo de 2000 a 2099.
- O calendário totalmente automático incorporado do relógio faz compensações para meses de comprimento diferente e anos bissextos. Depois de definir a data, não há nenhuma razão para alterá-la, exceto após a troca da pilha do relógio.

## **Precauções relativas à iluminação**

- A iluminação pode ficar difícil de ver sob a luz direta do sol.
- A iluminação se apaga automaticamente toda vez que um alarme soa.
- O uso frequente da iluminação descarrega a pilha.



**Timer:**

Unidade de medida:1 segundo

Intervalo de introdução:1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)

Duração do alerta de expiração do tempo:10 segundos

Outros:Tempo da repetição automática

**Despertador:**3 despertadores multifuncionais\* (1 com função de soneca);

Sinal de marcação das horas

*\*Tipo de despertador: Despertador diário, despertador de data, despertador de 1 mês, despertador mensal*

Duração de alerta:10 segundos

**Hora dual:**Horas, minutos, segundos, AM (A)/PM (P)

Outros:Hora de verão/Hora normal

**Iluminação:**LED (diodo emissor de luz); Duração da iluminação selecionável (aproximadamente 1,5 segundo ou 3 segundos)

**Outros:**Ativação/desativação do som de operação dos botões

**Pilha:**

Uma pilha de lítio (Tipo: CR2025)

Aproximadamente 10 anos com o tipo CR2025 (assumindo uma operação do alarme de 10 segundos/dia, e uma operação da iluminação de 1,5 segundo/dia)

*O uso frequente da iluminação encurta a vida útil da pilha.*

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


- Não use este relógio para um mergulho autônomo ou outros tipos de mergulhos que exijam tanques de ar.
- Os relógios sem a indicação WATER RESIST ou WATER RESISTANT marcada na tampa posterior não são protegidos contra os efeitos do suor. Evite usar um relógio desse tipo nas condições onde o mesmo seja exposto a grandes quantidades de suor ou umidade, ou a salpicos de água.
- Mesmo que um relógio seja resistente à água, observe as precauções de uso descritas a seguir. Tais tipos de uso reduzem o desempenho da resistência à água e podem provocar o embaçamento do vidro.
  - Não opere a coroa ou botões enquanto o relógio estiver submerso em água ou molhado.
  - Evite usar o relógio durante o banho.
  - Não use o relógio em uma piscina aquecida, sauna ou qualquer outro ambiente de alta temperatura/alta umidade.
  - Não use o relógio ao lavar as mãos ou rosto, ao fazer trabalhos domésticos, ou ao realizar outras tarefas que envolvam o uso de sabão ou detergente.
- Após a imersão em água salgada, enxágue o relógio com água corrente para remover todo o sal e sujeira.

- Para manter a resistência à água, providencie a troca das juntas de vedação do relógio periodicamente (aproximadamente uma vez cada dois ou três anos).
- Um técnico treinado inspecionará a resistência apropriada à água do relógio na ocasião da troca da pilha do relógio. A troca da pilha requer o uso de ferramentas especiais. Sempre solicite a troca da pilha ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.
- Alguns relógios resistentes à água vêm com pulseiras de couro elegantes. Evite nadar, lavar ou realizar qualquer outra atividade que provoque a exposição direta de uma pulseira de couro à água.
- A superfície interior do vidro do relógio pode embaçar quando o relógio é exposto a uma queda repentina da temperatura. Não haverá nenhum problema se a condensação desaparecer relativamente logo. Mudanças repentinas e extremas da temperatura (tais como entrar num ambiente com ar condicionado no verão e permanecer perto de uma saída de ar condicionado, ou sair de um ambiente aquecido no inverno e permitir que o relógio entre em contato com neve) pode fazer que o embaçamento do vidro demore mais para desaparecer. Se o embaçamento do vidro não desaparecer ou se você perceber alguma umidade dentro do vidro, pare de usar o relógio imediatamente e leve-o ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.

- O seu relógio resistente à água foi testado de acordo com os regulamentos da Organização Internacional para Padronização.

## **Pulseira**

- Apertar a pulseira demasiadamente pode fazer que o usuário sue e dificultar a passagem de ar sob a pulseira, o que pode causar uma irritação da pele. Não aperte a pulseira demasiadamente. Deve haver um espaço suficiente entre a pulseira e o pulso de forma que se possa inserir um dedo.
- A deterioração, ferrugem e outras condições podem fazer que a pulseira se rompa ou se solte do relógio, o que, por sua vez, pode fazer que os pinos da pulseira saltem ou caiam. Isso cria o risco de queda do relógio do pulso e a perda do mesmo, bem como cria o risco de ferimentos pessoais. Sempre tome o devido cuidado da pulseira e mantenha-a limpa.

- Pare de usar a pulseira imediatamente se perceber qualquer uma das seguintes condições: perda da flexibilidade da pulseira, fissuras na pulseira, descoloração da pulseira, afrouxamento da pulseira, salto ou queda dos pinos de conexão da pulseira, ou qualquer outra anormalidade. Leve o seu relógio ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO para a inspeção e reparo (serviço cobrado) ou para a troca da pulseira (serviço cobrado).

## **Temperatura**

- Nunca deixe o relógio no painel de instrumentos de um automóvel, perto de um aquecedor, ou em qualquer outro lugar sujeito a temperaturas muito altas. Não deixe o relógio onde o mesmo fique exposto a temperaturas muito baixas. Temperaturas extremas podem causar o atraso ou adiantamento da hora, a parada do relógio, ou um mau funcionamento.
- Deixar o relógio num lugar mais quente do que  $+60^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{F}$ ) durante um tempo prolongado pode causar problemas com o seu mostrador LCD. O mostrador LCD pode ficar difícil de ler em temperaturas inferiores a  $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) e superiores a  $+40^{\circ}\text{C}$  ( $104^{\circ}\text{F}$ ).

## **Impacto**

- Este relógio foi desenhado para resistir a impactos ocorridos durante o uso diário e em atividades leves como jogo de peteca, tênis, etc. Derrubar o relógio ou sujeitá-lo a impactos fortes, entretanto, pode provocar um mau funcionamento. Repare que os relógios com desenhos resistentes a choques (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) podem ser usados em atividades com serras elétricas ou outras atividades que geram vibração forte, ou mesmo atividades esportivas vigorosas (motocross, etc.).

## **Magnetismo**

- Embora um relógio digital normalmente não seja afetado pelo magnetismo, um magnetismo muito forte (de um equipamento médico, etc.) deve ser evitado, porque o mesmo pode causar um mau funcionamento do relógio e danos aos componentes eletrônicos.

## **Carga eletrostática**

- A exposição a uma carga eletrostática muito forte pode provocar uma indicação errada das horas. Uma carga eletrostática muito forte pode inclusive danificar os componentes eletrônicos.
- A carga eletrostática pode causar o apagamento momentâneo do mostrador ou causar um efeito de arco-íris no mostrador.

## **Substâncias químicas**

- Não permita que o relógio entre em contato com diluentes para tinta, gasolina, solventes, óleos ou gorduras, ou com quaisquer limpadores, adesivos, pinturas, remédios ou cosméticos que contenham tais ingredientes. Fazer isso pode causar a descoloração ou danos à caixa de resina, pulseira de resina, pulseira de couro e outras partes.

## **Armazenamento**

- Se você não planeja usar o relógio durante um longo período de tempo, limpe-o completamente, deixando-o livre de qualquer sujeira, suor e umidade, e guarde-o num lugar seco e fresco.

## **Componentes de resina**

- Permitir que o relógio fique em contato com outros itens ou guardá-lo junto com outros itens durante longos períodos de tempo, enquanto o mesmo estiver molhado, pode transferir a cor dos componentes de resina para os outros itens, ou a cor dos outros itens para os componentes de resina do relógio. Certifique-se de secar o relógio completamente antes de guardá-lo e certifique-se também de que ele não fique em contato com outros itens.
- Deixar o relógio onde ele fique exposto à luz direta do sol (raios ultravioletas) durante longos períodos de tempo ou deixar de limpar a sujeira do relógio durante muito tempo pode provocar a sua descoloração.
- A fricção causada por certas condições (força externa forte, esfregação constante, impacto, etc.) pode causar a descoloração dos componentes pintados.
- Se houver coisas impressas na pulseira, a esfregação forte da área impressa pode causar a sua descoloração.
- Deixar o relógio molhado durante longos períodos de tempo pode esvanecer a cor fluorescente. Seque o relógio o mais rápido possível se ele ficar molhado.
- As partes de resina semitransparente podem descolorar-se devido ao suor e sujeira, e se forem expostas a altas temperaturas e umidade durante muito tempo.

- O uso diário e o armazenamento prolongado do relógio podem provocar a deterioração, ruptura ou curvatura dos componentes de resina. A extensão de tais danos depende das condições de uso e das condições de armazenamento.

### **Pulseira de couro**

- Permitir que o relógio fique em contato com outros itens ou guardá-lo junto com outros itens durante longos períodos de tempo, enquanto o mesmo estiver molhado, pode transferir a cor da pulseira de couro para os outros itens, ou a cor dos outros itens para a pulseira de couro. Certifique-se de secar o relógio completamente com um pano macio antes de guardá-lo e certifique-se também de que ele não fique em contato com outros itens.
- Deixar uma pulseira de couro onde ela fique exposta à luz direta do sol (raios ultravioletas) durante longos períodos de tempo ou deixar de limpar a sujeira da pulseira de couro durante muito tempo pode provocar a sua descoloração.  
**PRECAUÇÃO:** Expor uma pulseira de couro à esfregação ou sujeira pode causar a transferência da sua cor e descoloração.

## **Componentes de metal**

- Deixar de limpar a sujeira dos componentes de metal pode causar a formação de ferrugem, mesmo que os componentes sejam de aço inoxidável ou chapeados. Se os componentes de metal forem expostos ao suor ou água, limpe-os completamente com um pano absorvente e macio e, em seguida, coloque o relógio num lugar bem ventilado para secar.
- Use uma escova de dentes macia ou algo similar para esfregar o metal com uma solução fraca de água e um detergente neutro suave, ou com água ensaboada. Logo, enxágue com água para remover todo o detergente restante e, em seguida, seque com um pano absorvente macio. Quando lavar os componentes de metal, embrulhe a caixa do relógio com um filme plástico de cozinha, de forma que a caixa não entre em contato com o detergente ou sabão.

## **Pulseira resistente a bactérias e odores**

- A pulseira resistente a bactérias e odores oferece uma proteção contra os odores gerados pela formação de bactérias do suor, o que proporciona uma boa higiene e conforto. Para garantir a resistência máxima às bactérias e odores, mantenha a pulseira sempre limpa. Use um pano absorvente macio para remover completamente a sujeira, suor e umidade da pulseira. Uma pulseira resistente a bactérias e odores elimina a formação de organismos e bactérias. Ela não oferece uma proteção contra erupções da pele provocadas por uma reação alérgica, etc.

## **Mostrador de cristal líquido**

- As indicações podem ficar difíceis de ler quando vistas de um ângulo.



- Para uma pulseira de resina, lave com água e, em seguida, seque com um pano macio. Repare que algumas vezes uma mancha na forma de pontos pode aparecer na superfície da pulseira de resina. Isso não terá nenhum efeito sobre sua pele ou roupa. Limpe com um pano para remover o padrão de mancha.
- Remova a água e suor de uma pulseira de couro limpando a pulseira com um pano macio.
- Não operar a coroa, botões ou aro graduado do relógio pode provocar problemas futuros com sua operação. De vez em quando, gire a coroa e o aro graduado, e pressione os botões para manter sua operação apropriada.

## Perigos da falta de cuidado com o relógio

### Corrosão

- Embora o aço do metal usado para o seu relógio seja altamente resistente à corrosão, a corrosão pode formar-se se o relógio não for limpo após ficar sujo.
  - A sujeira no relógio pode impossibilitar o contato de oxigênio com o metal, o que pode provocar o rompimento da camada de oxidação na superfície metálica e a formação de ferrugem.
- A ferrugem pode criar áreas afiadas nos componentes de metal e pode causar o salto ou queda dos pinos da pulseira. Se você perceber qualquer anormalidade, pare de usar o relógio imediatamente e leve-o ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.
- Mesmo que a superfície metálica pareça estar limpa, o suor e a corrosão podem manchar a manga da sua roupa, causar a irritação da pele, e até interferir com o desempenho do relógio.

## **Desgaste prematuro**

- Deixar o suor ou água numa pulseira de resina ou aro graduado, ou guardar o relógio numa área sujeita a alta umidade pode provocar o desgaste prematuro, corte e ruptura.

## **Irritação da pele**

- Indivíduos com pele sensível ou em más condições físicas podem sofrer uma irritação da pele ao usar um relógio. Essas pessoas devem manter suas pulseiras de couro ou pulseiras de resina bem limpas. Se algum dia sofrer uma erupção ou outra irritação da pele, retire o relógio do pulso imediatamente e procure um dermatologista.

## Troca da pilha

- Encarregue a troca da pilha ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.
- Certifique-se de que a pilha seja trocada somente pelo tipo especificado no guia do usuário. O uso de um tipo diferente de pilha pode causar um mau funcionamento.
- Quando trocar a pilha, solicite também uma verificação da resistência à água apropriada.
- Os componentes de resina ornamentais podem desgastar-se, rachar ou curvar-se com o tempo através do uso diário normal. Repare que se uma rachadura ou qualquer outra anormalidade indicando um possível dano seja percebida num relógio entregue para troca da pilha, o seu relógio será devolvido com uma explicação da anormalidade, sem a execução do serviço solicitado.

## **Pilha inicial**

- A pilha que vem carregada no relógio ao comprá-lo é usada para os testes das funções e de desempenho na fábrica.
- A pilha de teste pode esgotar-se mais rapidamente do que a vida útil da pilha indicada no guia do usuário. Repare que você será cobrado pela troca da pilha, mesmo que a troca seja solicitada dentro do período de garantia do relógio.

## **Energia fraca da pilha**

- A energia baixa da pilha é indicada por um erro grande de indicação das horas, pelo escurecimento do mostrador ou por um mostrador em branco.
- Operar o relógio com a pilha fraca pode causar um mau funcionamento. Providencie a troca da pilha o mais rápido possível.











THE UNIVERSITY OF CHICAGO