

Instruction Manual

LORUS

CAL. V33J (RYR SERIES)

■ CARACTERÍSTICAS

- Horas:** Indicadas pelos ponteiros de horas, minutos e segundos.
- Data :** Indicada pelo ponteiro da data.
- Dia da semana:** Indicado pelo ponteiro do dia.
- Mostrador 24-horas:** Indicado pelo ponteiro de 24-horas.

■ OPERAÇÃO DE VISOR E COROA



Posição da Coroa e Operação

Posição normal: Livre

Primeiro clique: • Programar a data rodando a coroa no sentido horário.

Segundo clique: • Programar as horas, o dia da semana e o ponteiro das 24-horas.

■ COMO PROGRAMAR O DIA E AS HORAS



- Puxe a coroa toda para fora até ao segundo clique quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas. O ponteiro dos segundos pára no sítio certo.
- (Programar o dia)**
Rode a coroa no sentido horário para avançar os ponteiros dos minutos e dos segundos até o ponteiro do dia avançar para o dia desejado.
Para avançar o ponteiro do dia rapidamente, rode os ponteiros das horas e dos minutos para trás, para cerca de quatro horas depois de o dia mudar para o dia seguinte, e avance-os então de novo até o ponteiro do dia ficar acertado para o dia seguinte.
* O ponteiro do dia não anda para trás.
- (Programar as horas)**
Rode a coroa para programar as horas e o mostrador das 24-horas.
* À medida que os ponteiros das horas e dos minutos se movem, o ponteiro das 24-horas muda de modo correspondente.
- Carregue na coroa para voltar à posição normal de acordo com um sinal de horas.

Notas:

- Quando programar o ponteiro das horas e o ponteiro das 24-horas, verifique que o AM/PM está devidamente programado. O relógio está desenhado para mudar a data uma vez em cada 24 horas.
- Quando acertar o ponteiro dos minutos, primeiro adiante-o 4 ou 5 minutos além da hora certa e depois ande com ele para trás até ao minuto exacto.

■ COMO PROGRAMAR A DATA



- Puxe a coroa para fora até ao primeiro clique.
- Rode a coroa no sentido horário para programar o ponteiro da data para a data desejada.
- Carregue na coroa para voltar à posição normal.

Notas:

Quando acertar a data, tenha cuidado para não puxar a coroa para fora até ao segundo clique em vez do primeiro clique. Senão, o ponteiro dos segundos pára e torna-se necessário programar as horas.

■ RELÓGIO LUMIBRITE

* Se o seu relógio é um LORUS LUMIBRITE, tem as seguintes características.

Os relógios LORUS LUMIBRITE absorvem e armazenam energia luminosa proveniente de fontes de luz natural e artificial e emitem luz no escuro. São feitos de materiais amigos do ambiente e, portanto, não prejudicam os seres humanos nem o ambiente.

- Com a carga completa, os relógios LORUS LUMIBRITE emitem luz no escuro durante mais horas do que os relógios luminosos convencionais deste tipo. Se forem expostos a uma luz com mais de 500 lux (p.ex. a luminosidade de um escritório normal) durante aproximadamente 10 minutos, ou directamente à luz do sol durante 2 minutos, emitirão luz durante horas.
- Devido ao facto de os relógios LORUS LUMIBRITE emitirem a luz que armazenam, a luminosidade decresce gradualmente com o tempo. O período de tempo que eles emitem luz também pode variar ligeiramente dependendo de factores tais como a luminosidade e a distância a que se encontra a fonte de luz utilizada para carregar o relógio.

■ SUBSTITUIÇÃO DE PILHAS

A minúscula pilha SEIKO SR916SW, Maxell SR916SW, ou Matsushita SR916SW, que alimenta o seu relógio, deve durar aproximadamente 3 anos. No entanto, devido ao facto de ser inserida na fábrica, o tempo de vida actual da pilha uma vez na sua posse pode ser menor do que 3 anos. Assegure a substituição da pilha para evitar qualquer possível mau funcionamento assim que esta ficar mais fraca. Para substituir a pilha, recomendamos que leve o relógio a uma loja local de reparação de relógios.

■ CUIDADOS COM O SEU RELÓGIO LORUS

Este relógio contém componentes electrónicos de precisão. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa de trás.

• PILHA

ATENÇÃO

Não exponha a bateria antiga ao fogo nem a recarregue. Guarde-a num local fora do alcance das crianças. Se uma criança a engolir, consulte imediatamente o médico.

• RESISTÊNCIA À ÁGUA

* Na parte detrás do mostrador do seu relógio está indicado se é resistente à água 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR ou 50 M/5 BAR.

Condições de uso / Indicação na parte detrás do mostrador	Contacto Acidental c/água, tal como pingos ou chuva	Nadar e tomar duche	Mergulho s/ garrafas	Mergulho c/ garrafas
SEM INDICAÇÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
RESISTENTE À ÁGUA	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
RESISTENTE À ÁGUA (50M/5 BAR)	SIM	SIM	NÃO	NÃO
RESISTENTE À ÁGUA (100M/10 BAR) ou mais	SIM	SIM	SIM	NÃO

- Não carregue nos botões quando o relógio estiver molhado.
- Se o relógio tiver sido exposto a água salgada, passe-o por água doce e seque-o.

Atenção:

As braceletes de pele não são resistentes à água excepto se expressamente indicado, mesmo que o relógio seja resistente à água.

• REACÇÕES ALÉRGICAS

Pelo facto da bracelete e da caixa estarem em contacto directo com a pele, é importante limpá-las regularmente.

Caso contrário, as mangas das camisas podem ficar manchadas e as peles mais delicadas podem desenvolver alergias. Utilize o relógio com alguma folga no pulso, para evitar qualquer reacção alérgica. Se desenvolver uma alergia no seu pulso, deixe de usar o relógio e consulte o seu médico.

• MAGNETISMO

O seu relógio será afectado de modo adverso por um magnetismo forte. Mantenha-o afastado do contacto com objectos magnéticos.

• CHOQUES E VIBRAÇÕES

O seu relógio pode ser utilizado em actividades desportivas normais. No entanto, tenha cuidado para não o deixar cair ou bater com ele em superfícies duras.

• TEMPERATURA

O seu relógio foi pré-ajustado de modo a assegurar uma precisão constante a temperaturas normais.

■ ASSISTÊNCIA

Quando o seu relógio LORUS necessitar de reparação ou assistência, veja a GARANTIA incluída.